

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АГРЕГАТАМ АР32/40	
Шифр узла	Наименование
1	2
746 726 001	Штруп
746 726 001.01	Штруп
АР32/40.00.00.002	Прокладка
АР32.00.00.007	Прокладка
АР32.00.00.007-01	Прокладка
АР32.01.00.000сб	Коробка отбора мощности
АР32/40.01.00.000сб	Устройство отбора мощности
АР32.01.00.011	Корпус
АР32.01.00.012	Муфта переключения
АР32.01.00.013В	Вилка
АР32.01.00.014	Шестерня z=22,m=4
АР32.01.00.015	Валик переключения
АР32.01.01.000сб	Вал в сборе
АР32.01.01.001	Вал
АР20.02.00.000сб	Коробка передач
АР32.02.00.003А	Вал ведущий
АР20.02.00.004	Корпус коробки
АР32.02.00.005А	Колесо зубчатое z =26,m=3
АР20.02.00.006	Полумуфта z =26,m =2,5
АР32.02.01.001	Корпус
АР20.02.01.002	Шестерня z=28,m=3
АР32.02.01.002	Валик управления
АР32.02.01.003А	Полумуфта
АР32.02.01.003Б	Полумуфта
АР32.02.01.010сб	Рукоятка управления
АР32.02.01.020сб	Кронштейн нижний
АР32.02.01.030сб	Вилка в сборе
АР32.02.02.000сб	Вал ведомый в сборе
АР20.02.02.002	Вал ведомый
АР20.02.03.000сб	Привод лебёдки
АР20.02.03.001	Звёздочка z=19,t=31,75
АР20.02.03.002	Звёздочка z=19,t=31,75
АР32.02.04.000сб	Вал в сборе
АР20.02.04.001	Вал
АР20.03.04.002	Втулка
АР20.03.00.000сб	Лебёдка
АР20.03.00.000Асб	Лебёдка
АР32/40.03.00.000сб	Лебёдка
АР20.03.00.001	Вал
АР32/40.03.00.012	Звёздочка z=15,t=44,45
АР32.03.00.020	Звёздочка z=57,t=31,75
АР32.03.00.030	Звёздочка z =45,t=44,45
АР32.03.01.000сб	Муфта фрикционная

AP20.03.01.003	Диафрагма
AP20.03.01.005	Вкладыш
AP20.03.01.006	Колесо зубчатое муфты
AP20.03.01.008	Пружина
AP32/40.03.02.000сб	Барабан в сборе
AP32.03.02.001	Барабан
AP20.03.03.000сб	Патрубок
AP20.03.07.001	Диск ведущий
AP20.03.08.001	Диск ведомый
AP20.03.12.001	Шкив тормозной
AP32.03.15.003	Диск
AP32.03.15.009	Диск
AP32.04.00.000Бсб	Мачта
AP32.04.00.000Всб	Мачта
AP32.04.02.000сб	Кронблок
AP32.04.02.030	Ось
AP32.04.02.035	Гайка
AP32.04.02.036	Шайба стопорная
AP32.04.03.000Бсб	Секция верхняя
AP32.04.04.000сб	Секция нижняя
AP32.04.05.000сб	Растяжка силовая
AP32.04.07.000сб	Растяжка ветровая
AP32.04.11.005	Ось
AP32.05.00.000сб	Опора мачты
AP32.06.00.000сб	Рама в сборе
AP32.07.00.000сб	Установка аутригеров
AP32.07.01.000сб	Аутригер мачты
AP32.07.01.004	Поршень
AP32.07.01.006	Шток
AP32.07.01.007	Вкладыш
AP20.07.01.010сб	Гайка
AP32.07.01.010сб	Направление
AP32.07.01.030сб	Корпус
AP32.07.10.000сб	Ключ
AP32/40.08.00.000сб	Талевый блок
AP32/40.08.00.000Асб	Талевый блок
AP32.08.00.000сб	Крюкоблок
AP32.08.00.001	Ролик
AP32/40.08.00.001	Палец
AP32/40.08.00.002	Ригель
AP32.08.00.002	Ось
AP32/40.08.00.003	Ухо
AP32.08.00.003	Стакан
AP32/40.08.00.004	Ось
AP32.08.00.004	Траверса
AP32/40.08.00.005	Замок

AP32.08.00.007	Втулка
AP32.08.00.008	Гайка
AP32.08.00.009	Шток
AP32.08.00.014	Ось
AP32.08.00.015	Палец
AP32.08.00.021	Штифт
AP32.08.06.000сб	Серьга
AP32/40.08.07.000сб	Шток в сборе
AP32.09.00.000сб	Тормоз лебёдки
AP32.09.00.000Acб	Тормоз лебёдки (с 2-мя томозами)
AP32.09.00.002	Вал
AP32.09.02.000сб	Лента тормоза в сборе
AP32.09.02.000сб	Лента без колодок
AP20.09.02.000сб	Рычаг
AP32.09.06.000сб	Кронштейн
AP32.09.09.000Acб	Рычаг тормоза в сборе
AP20.09.09.000сб	Сектор в сборе
AP32.10.00.000сб	Управление фрикционом
AP32.10.00.002	Вал
AP32.10.01.000Acб	Вилка
AP32/40.10.03.000сб	Лента тормозная
AP32/40.10.03.000сб	Лента без колодок
AP32.10.03.001	Лента
AP32.10.05.000сб	Вал
AP32/40.10.10.001	Скоба
AP32/40.10.11.000сб	Кронштейн
AP20.11.00.000сб	Управление передачами
AP32.12.00.000сб	Управление сцеплением и оборотами
AP32/40.12.00.000сб	Блок талевый
AP32.12.00.003	Стойка
AP32.12.00.007	Кронштейн
AP32.12.00.008	Кронштейн
AP32.12.00.009	Винт
AP32.12.01.000сб	Педадь
AP32.13.00.000сб	Домкрат гидравлический
AP32.13.00.001	Проушина
AP32.13.00.002	Шток
AP32.13.00.003	Плунжер
AP32.13.00.004	Корпус
AP32.13.00.005	Опора домкрата
AP32.13.00.006	Кольцо
AP32.13.00.011	Манжета 160x130
AP32.13.00.015	Ось
AP32.13.00.016	Кольцо
AP32.13.10.000сб	Цилиндр в сборе
AP32.13.20.000сб	Плунжер в сборе

AP32.14.00.000сб	Кабина
AP32.14.05.000сб	Решётка
AP20.15.00.000сб	Система отопления
AP32.16.00.000сб	Сидение
AP32.17.00.000сб	Пульт контроля
AP32.17.00.012	Табличка "Пульт"
AP32.17.01.000Acб	Провод
AP32.17.02.000Acб-12	Провод
AP32.18.00.000сб	Стойка
AP32/40.18.00.000сб	Стойка передняя
AP32.19.00.000сб	Стойка передняя
AP32.20.00.000сб	Пневмосистема
AP32/40.20.00.000сб	Пневмосистема
AP32.20.18.000сб	Разрядник
AP32/40.21.00.000сб	Электророборудование
AP32.21.00.000сб	Электрооборудование
AP32/40.21.00.012	Труба
AP32/40.22.00.004	Ролик
AP32.23.00.000сб	Выхлоп
AP32.23.02.000сб	Искрогаситель
AP32/40.24.00.000сб	Установка лестниц
AP32/40.24.01.000сб	Лестница
AP20.25.00.000сб	Башмак
AP20.26.00.000сб	Кожух привода лебёдки
AP32.27.00.000сб	Лебёдка вспомогательная
AP32.28.00.000сб	Успокоитель талевого каната
AP32.28.00.006	Втулка
AP32.28.00.012	Втулка
AP32.28.00.019	Втулка
AP32.28.18.000сб	Втулка
AP32.28.20.000сб	Кожух
AP32.30.00.000сб	Подрамник
AP20.32.00.000сб	Противозатаскиватель
AP32/40.32.00.000сб	Установка противозатаскивателя
AP32/40.34.00.000сб	Крепление рамы на шасси
AP32/40.34.00.003	Стремянка
AP32.35.00.000сб	Редуктор раздаточный
AP32.35.00.000сб-01	Редуктор раздаточный
AP32.35.00.001	Корпус
AP32.35.00.002	Вал-шестерня
AP32.35.00.005	Вал
AP32.35.00.013	Вал
AP32.35.00.015	Фланец
AP32.35.02.000сб	Привод гидронасоса
AP32.36.00.000сб	Ограждение платформы
AP32/40.36.00.000сб-01	Ограждение платформы

AP32.37.00.000сб	Установка брызговиков
AP32/40.37.00.000сб	Установка брызговиков
AP32.38.00.000сб	Гидросистема аутригера
AP32.38.02.000сб-02	Трубопровод
AP32.38.03.000сб	Трубопровод
AP32.38.04.000сб-01	Трубопровод
AP32.38.05.000сб	Трубопровод
AP32.38.06.000сб	Трубопровод
AP32.38.07.000сб	Трубопровод
AP32.38.08.000сб	Трубопровод
AP32.38.10.000сб	Трубопровод
AP32.39.00.000сб	Гидросистема
AP32.39.03.300сб	Плита с разделителями P103B
AP32.39.03.400сб	Плита с распределителями 1P203
AP32.39.03.900сб	Вентиль игольчатый
AP32.39.04.000сб	Установка фильтра и клапана
AP32.39.05.000сб	Установка гидромотора
AP20.39.07.001	Гайка
AP32/40.39.10.000сб	Пульт гидросистемы
AP32/40.39.20.000сб	Плита
AP32/40.39.30.002	Штуцер угловой
AP32.39.43.000сб	Фильтр напорный
AP32.39.50.000сб	Рукав высокого давления
AP32.39.50.000сб-01	Рукав высокого давления 20x1250
AP32.39.50.000сб-02	Рукав высокого давления 20x1650
AP32.39.50.000сб-03	Рукав высокого давления 20x2250
AP32.39.50.001	Ниппель
AP32.39.50.002	Муфта
AP32.39.50.003	Кольцо
AP32.40.00.000сб	Кожух пневмомуфты
AP32.42.00.000сб	Щиток сигнальный
AP32.43.00.000сб	Установка аутригеров рамы
AP32.43.01.000сб	Аутригер
AP32.43.01.000сб-01	Аутригер
AP32.43.01.000сб-02	Аутригер
AP32.43.01.000сб-03	Аутригер
AP32.43.01.010сб	Корпус аутригера
AP32.43.01.010сб-01	Корпус аутригера
AP32.43.01.010сб-02	Корпус аутригера
AP32.43.01.010сб-03	Корпус аутригера
AP32.43.03.000сб	Фиксатор в сборе
AP32.44.00.000сб	Управление остановом двигателя
AP32/40.44.00.000сб	Управление остановом двигателя
AP32/40.45.00.000сб	Трансмиссия
AP32/40.45.00.001	Звёздочка
AP32/40.45.00.007	Серьга

AP32/40.45.01.000сб	Корпус
AP32/40.45.02.000сб	Опора
AP32/40.46.00.000сб	Установка устройства экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель
AP32/40.47.00.000сб	Щиток сигнальный
AP32.51.00.000сб	Приспособление для установки агрегата на скважине
AP32.74.00.001	Штроп
AP32.74.01.000сб	Элеватор 10 тн
AP32.74.01.000сб	Элеватор 20 тн
AP32.74.02.000сб	Крюк штанговый 5 тн
AP32/40.83.00.000сб	Подготовка шасси
AP32/40.87.00.000сб	Установка гидрораскрепителя
AP32/40.89.00.000сб	Выхлоп
AP32/40.102.00.000сб	Коробка передач
AP32/40.102.00.000сб-01	Коробка передач
AP32/40.102.00.000Асб	Коробка передач
AP32/40.102.03.000сб	Привод лебёдки
AP32/40.103.00.000сб	Лебёдка
AP32/40.103.00.001	Вал лебёдки
AP32/40.103.03.000сб	Муфта пневматическая
AP32/40.106.00.000сб	Рама в сборе
AP32/40.108.04.000сб	Стойка
AP32/40.109.00.000сб	Установка передних аутригеров
AP32/40.110.00.000сб	Тормоз лебёдки
AP32/40.110.03.000сб	Лента тормозная
AP32/40.110.07.000сб	Вал тормоза
AP32/40.111.00.000сб	Управление передачами
AP32/40.115.00.000сб	Система отопления кабины машиниста
AP32/40.118.00.000сб	Установка механизма крепления неподвижной ветви талевого каната
AP32/40.119.00.000сб	Тормоз стояночный
AP32/40.122.00.000сб	Манифольд
AP32/40.123.00.000сб	Трансмиссия привода ротра
AP32/40.123.01.000сб	Опора промежуточная
AP32/40.126.00.000сб	Установка гидрораскрепителя
AP32/40.127.00.000сб	Установка вспомогательной лебёдки
AP32/40.127.07.000сб	Лебёдка гидроприводная
AP32/40.127.07.000сб-01	Лебёдка гидроприводная
AP32/40.127.08.000сб	Лебёдка гидроприводная
AP32/40.128.00.003	Втулка
AP32/40.128.00.006	Проушина
AP32/40.128.00.007	Направление

AP32/40.128.00.000сб	Успокоитель каната
AP32/40.128.10.000сб	Стойка
AP32/40.128.30.000сб	Кожух в сборе
AP32/40.128.50.000сб	Ролик
AP32/40.129.00.000сб	Установка подставок и опорной плиты
AP32/40.129.00.000сб-01	Установка подставок и опорной плиты
AP32/40.129.04.000сб	Плита опорная
AP32/40.131.00.000сб	Ограждение лебёдки
AP32/40.131.01.000Асб	Кожух передний левый
AP32/40.131.02.000Асб	Кожух задний левый
AP32/40.132.00.000сб	Площадка приустьевая
AP32/40.132.00.000сб-01	Площадка приустьевая
AP32/40.132.01.000сб	Площадка основная
AP32/40.132.06.000сб	Перила
AP32/40.132.07.000сб	Перила
AP32/40.132.08.000сб	Лестница
AP32/40.132.12.000сб	Кронштейн
AP32/40.135.00.000сб	Редуктор с насосами
AP32/40.136.00.000сб	Установка откидных настилов
AP32/40.139.00.000сб	Гидросистема
AP32/40.140.00.000сб	Ограждение карданов и установка настила
АРО32/40.141.00.000Ксб	Ящик инструментальный
AP32/40.143.00.000сб	Установка крепомера
AP32/40.144.00.00сб	Барaban перепуска талевого каната
AP32/40146.00.000сб	Установка устройства аварийного останова двигателя
AP32/40.147.00.000сб	Подвеска ключей
AP32/40.147.01.000сб	Кронштейн левый
AP32/40.147.02.000сб	Кронштейн правый
AP32/40.148.00.000Ксб	Установка устройства аварийного останова двигателя
AP32/40.150.00.000сб	Комплект запчастей и инструмента
РА15-34.4	Ось
РА15-34.10	Палец
РА15-34.12	Шпонка 18x11x32
РПЛ.00.00.000сб	Редукторный привод лебёдки