

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Д6; Д12

Наименование	Заводской индекс
1. КАРТЕР	
Картер Д12	СБ 1201-01-9
Картер Д6	СБ 501-01-10
Вкладыши коренные	301-82/83-5
Вкладыши коренные	301-82/83-5P1
Вкладыши коренные	301-82/83-5P2
Вкладыши коренные	301-82/83-5P3
Вкладыши упорные	501-82/83-1
Вкладыши упорные	501-82/83-1P1
Вкладыши упорные	501-82/83-1P2
Вкладыши упорные	501-82/83-1P3
Вкладыши уплотнения носка коленвала	СБ 501-99/100-2
Шпилька крепления блока	3301-17-2А
Гайка	301-20-2
Гайка	301-21-1
Рым-болт	301-29А
Рым	1201-29
Суфлер в сборе	СБ 501-08-5
2. ПЕРЕДАЧА К АГРЕГАТАМ	
Передача к маслонуасосу	СБ 302-02-6
Шестерня привода подкачивающей помпы	СБ 302-05-2
Шестерня привода масляного насоса	302-15-6
Палец передачи к маслонуасосу	302-18-3
Шестерня привода подкачивающего насоса	302-21
Сетка	302-62-2
Шестерня	502-23
Валик вертикальный	502-45
3. БЛОК ЦИЛИНДРОВ	
Блок цилиндров (С2)	СБ 503-00-21
Блок цилиндров (С1)	СБ 503-00-1
Рубашка цилиндров (С1)	СБ 503-03-3
Рубашка цилиндров (С2)	СБ 503-03-21
Трубка перепуска воды	303-18-1А
Втулка цилиндра (С2)	503-07-4
Втулка цилиндра (С1)	503-07-2
Блок цилиндров (С2)	СБ 503-00-21
Блок цилиндров (С1)	СБ 503-00-1
Рубашка цилиндров (С1)	СБ 503-03-3
Рубашка цилиндров (С2)	СБ 503-03-21
Прокладка головки блока	3303-08-1
Прокладка	303-14-2
Кольцо уплотнительное (бочата)	303-10-2
Кольцо уплотнения гильзы	303-11А
Кольцо уплотнения гильзы	303-12
Кольцо уплотнения гильзы(С2)	20-01-51-1
Кольцо	303-38
Кольцо	503-38-1
Уплотнение газового стыка (С2)	20-01-52-01
Патрубок	303-15-2
Патрубок	303-15-60
4. ШАТУН И ПОРШЕНЬ	
Шатун Д6	СБ 504-02А-1
Шатун главный Д12	СБ 1204-02А-1
Шатун прицепной Д12	СБ 1204-03А-1
Вкладыши шатунные	СБ 1204-25/26
Вкладыши шатунные	СБ 1204-25/26P1
Поршень трехколенный	504-05-18-1
Поршень четырехколенный	504-05-18-2
Кольцо поршневое компрессионное	20-04-06-1
Кольцо поршневое маслосъёмное	СБ 20-04-08-6

Кольцо поршневое маслосъёмное	504-08-6
Палец поршневой	304-10-2
Палец прицепного шатуна	1204-21
Заглушка поршневого пальца	304-11-4
Втулка верхней головки шатуна	504-13
Штифт конический	1204-30
5. ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	
Вал коленчатый с маховиком (ЗД6, ЗД6Н, 2Д6Н)	СБ 505-01-4
Вал коленчатый с маховиком (ЗД6Л)	СБ 505Л-01-4
Вал коленчатый с маховиком (ЗД6)	СБ 505-01-6
Вал коленчатый с маховиком (ЗД12А-1, 2Д12Б)	СБ 1205-01-22
Вал коленчатый с маховиком (ЗД12А)	СБ 1205-01-27
Вал коленчатый с маховиком (ЗД12АЛ)	СБ 1205Л-01-27
Хвостовик коленвала	СБ 505-04-1
Кольцо упорное	305-18-2
Шестерня коленчатого вала	305-17А
Шестерня коленчатого вала	СБ 1205Л-15-1
Заглушка коренной и шатунной шеек	305-08-2А
Болт	305-10А
Болт заглушки	305-11А
6. ГОЛОВКА БЛОКА	
Блок цилиндров в сборе (С1)	СБ 1206-12
Блок цилиндров в сборе (С2)	СБ 1206-12-5
Головка блока правая (С1)	СБ 1206-01-4
Головка блока левая (С1)	СБ 1206-02-4
Головка блока правая (С2)	СБ 1206-01-5
Головка блока левая (С2)	СБ 1206-02-5
Головка блока правая в сборе (С1)	СБ 1206-12-1Р
Головка блока правая в сборе (С2)	СБ 1206-12Р
Крышка головки правая	СБ 506-08-3
Крышка головки левая	СБ 1206-09-2
Клапан впускной	СБ 306-06-3
Клапан выпускной	СБ 306-07-3
Направляющая клапана	506-17-5
Пружина клапана большая	306-65-2А
Пружина клапана малая	306-66-2А
Седло клапана впуска	306-22-1
Седло клапана выпуска	306-23-1
Замок клапанной тарелки	306-48-6
Втулка валика привода газораспределения	306-75-3
Подшипник распредвала	СБ 506-04
Подшипник распредвала упорный	СБ 306-03-3
Прокладка под крышку люка	306-77
Прокладка впускного коллектора	306-89
Прокладка выпускного коллектора	506-116
Прокладка под крышку головки	306-83-1А
Кольцо уплотнительное	506-100
Патрубок	506-30-2
Патрубок	506-30-6
Патрубок	СБ 506-15
Патрубок	СБ 1206-15
Патрубок левый	1206-35
7. ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	
Распредвал впуска	507-06
Распредвал выпуска	507-15
Шестерня распредвала впуска	СБ 307-03-1
Шестерня распредвала выпуска	СБ 307-04-1
Втулка распредвала	307-08-3
Гайка распределительного вала	307-10-2
Замок	307-11
Замок	307-12
Заглушка распределительных валов	307-13-1
Зажим резьбовой	СБ 507-05-1
Гайка	507-450
8. ПЕРЕДАЧА ВЕРТИКАЛЬНАЯ	
Подшипник вертикального валика	СБ 308-145

Валик вертикальный	308-63-7
Шестерня вертикального валика верхняя	308-65-4
Шестерня вертикального валика нижняя	308-64-2
Корпус привода топливного насоса	СБ 508-04-1
Валик привода топливного насоса	508-40
Шестерня наклонного валика	308-68-2
Подшипник шестерни наклонного валика	308-14-11
Стакан кожуха	308-83-8
Валик наклонный	308-67-1
Корпус привода генератора	СБ 308-07-11
Валик привода генератора	508-71-1
Подшипник наклонной передачи к генератору	СБ 308-13
Шестерня привода генератора нижняя	308-168
Шестерня привода генератора верхняя	308-70-2
Рессора наклонной передачи	508-169
9. МУФТА ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА	
Диск резиновый с обоймой	СБ 509-41-3
Фланец ведущий	509-45-1
Фланец ведомый	509-46-1
10. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	
Воздухораспределитель	СБ 510-01
Воздухораспределитель	СБ 310-30А
Корпус	310-06-3
Диск распределительный	310-09-1
Валик привода	310-07
11. НАСОС ВОДЯНОЙ	
Насос водяной (помпа) Д6	СБ 511-00-55
Насос водяной (помпа) Д12	СБ 1211-00-55
Краник сливной	СБ 511-27
Гофр-сальник	411-73-2А
Пружина уплотнения	411-11-13
Шайба уплотнения	311-13-55
Амортизатор	311-100-55
Валик с крыльчаткой	СБ 511-22-55
12. НАСОС МАСЛЯНЫЙ	
Насос масляный	СБ 512-00-6
Валик ведущий	312-21-52
Шестерня ведущая	3312-25
Шестерня ведомая	СБ 312-35-1Б
Корпус масляного насоса	СБ 512-05-3
13. ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	
Фильтр масляный	СБ 513-00-25-01
Корпус фильтра	513-122-25
Штуцер	513-127
Корпус клапана	513-13-2
Зажим	513-13-3
Втулка	513-131-1
Пружина	513-133
Штуцер	513-134
Кольцо стопорное	513-135-25
Кольцо	513-17-25
Втулка	513-23-26
Гайка	513-27-26
Пружина	513-65-2
14. ВЕНТИЛЯТОР И ПРИВОД	
Привод вентилятора	СБ 514-00-40
Вентилятор	СБ 1214-00-41-01
Корпус привода вентилятора	СБ 514-08
Корпус привода вентилятора	СБ 1214-08
Крыльчатка вентилятора	514-10-6
Крыльчатка вентилятора	1214-10-18
Балка передняя	1214-12-4
Валик	1214-14-5
Рессора	1214-35
Шкив	1214-06-1
Шкив	514-06-1

Шкив	1214-06-2
Шкив вентилятора	1214-20-8
Шкив вентилятора	514-20-2
Шкив натяжной	1214-73-1
Шкив натяжной	514-73-1
15. РЕГУЛЯТОР	
Тарелка регулятора	515-610
Крестовина регулятора	515-611-2
Диск упора	515-613
Корпус регулятора в сборе	СБ515-663
Пружина	СБ 515-602-6
Пружина регулятора вторая	СБ 315-603-2
Пружина регулятора первая	СБ 315-602
Цапфа	315-42
Рычаг регулятора	СБ 315-662-3
Корректор подачи топлива	СБ 315-660-8
Корректор подачи топлива	СБ 1215-660
Валик с рычагом	СБ 315-640-5А
16. МУФТА ГИБКАЯ	
Муфта гибкая	СБ 516-00
Муфта гибкая	СБ 1216-00
Диск гибкой муфты	516-03-1
Фланец гибкой муфты	516-01-1
17. ФОРСУНКА	
Форсунка с фильтром	СБ 517-00-8
Форсунка с фильтром	СБ 517-00-10
Распылитель	СБ 517-01-1
Распылитель	СБ 517-01-2
Штанга форсунки	СБ 517-02-6
Фильтр щелевой	СБ 317-33-1
Кольцо уплотнительное	317-22
18. КОЛЛЕКТОР	
Коллектор выпускной	СБ 518-01-4
Коллектор выпускной	СБ 518Н-00-9
Крышка	518-11-1А
Патрубок	518-14-2
Патрубок	518-14-3
Патрубок	СБ 1218-05-2
Патрубок	1218-14-1
Патрубок	1218-14-2
Коллектор впускной	СБ 519-01-10
20. ТРУБОПРОВОД МАСЛЯНЫИ	
Труба от фильтра к картеру	СБ 520-01-7
Труба от фильтра к картеру	СБ 520-01-10
Труба от фильтра к картеру	СБ 1220-01-25
Труба от фильтра к картеру	СБ 1220-01-26
Труба от фильтра к картеру	СБ 1220-01-27
Труба слива правая	СБ 520-04
Труба слива левая	СБ 1220-05
Труба подвода масла к распредвалу	СБ 520-32-2
Труба подвода масла	СБ 520-08-1
Труба отвода масла	СБ 520-09-5
Труба от фильтра к клапану	СБ 520-120-5
Труба от маслососа к фильтру	СБ1220-02-12
Труба подвода масла к топливному насосу	СБ1220-171-2
Труба	СБ1220-05
Труба	СБ1220-06
Трубка	СБ1220-120-4
21. ТРУБОПРОВОД ВОДЯНОИ	
Труба водяная	521-06-1
Труба водяная	1221-10-3
Труба водяная	1221-06-3
Хомут	СБ 521-04-5
22. ТРУБОПРОВОД ВОЗДУШНЫИ	
Воздухопровод	СБ1222-15-100
Воздухопровод	СБ1222Л-14-20

Воздухопровод	СБ 522-15-8
Клапан пусковой	СБ 522-13-1
Пружина пускового клапана	322-36-1
23. ТРУБОПРОВОД ТОПЛИВНЫХ	
Трубки нагнетательные с планками Д6	СБ 523-08/09-1
Трубки нагнетательные с планками Д12	СБ 1223-33/36
Трубки нагнетательные с планками Д6 (Сол.)	СБ 523-08/09-8
Трубки нагнетательные с планками Д12 (Сол.)	СБ 1223-33/36-8
Трубки нагнетательные с планками Д12	СБ1223Л-33/36
Трубки нагнетательные с планками Д12 (Сол.)	СБ1223Л-33/36-8
Трубка отвода топлива	СБ 523-07-1
Труба слива топлива	СБ 1223-01
Трубка отвода топлива	СБ1223-37-6
Труба слива топлива	СБ1223-39
Кольцо уплотнительное	СБ 523-31-1А
24. ПРИВОД НАСОСА ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ	
Корпус насоса	СБ 524-02-1
Балка передняя	524-10-1
Рессора	524-14-2
Полукольцо	524-41-1
Обойма	524-42-1
Прокладка	524-36-1
Крышка	524-37-3
25. РЕВЕРС-РЕДУКТОР	
Реверс редуктор механический (ЗД6, 1:2, 1:3)	СБ 525-00-4
Реверс редуктор механический (ЗД12, 1:2, 1:3)	СБ 1225-00-5
Реверс редуктор гидравлический (ЗД12, 1:2)	СБ 525-01-13
Вал переднего хода (ЗД6)	525-56-6А
Вал заднего хода (ЗД6)	СБ 525-156-2А
Вал переднего хода (ЗД12)	СБ 1225-08-3
Вал заднего хода (ЗД12)	1225-26-4
Вал редуктора выходной	1225-40-1
Диск трения (ЗД6)	СБ 525-04-1
Диск трения (ЗД6Н, ЗД12)	СБ 1225-05
Диск средний (ЗД6Н, ЗД12)	1225-17-2
Диск средний (ЗД6)	СБ 525-58-2
Полумуфта ведущая (под гидравлику)	СБ 525-16-401
Полумуфта ведомая (под гидравлику)	СБ 525-16-110
Вкладыш (палец резиновый)	У 36-16-14-2
Муфта реверса (ЗД6)	СБ 525-150
Вилка включения	525-16-5
Бугель шариковый	СБ 525-164-6
Ролик включения	СБ 525-02-1
Кронштейн с пальцами	СБ 525-07-1
Кулачок	525-15-2А
Барабан муфты (ЗД6)	СБ 525-03-4
Барабан муфты (ЗД12)	СБ 1225-03-2
Шестерня переднего хода ведущая (ЗД6)	525-24-03
Шестерня переднего хода ведомая (ЗД6)	525-48-03
Шестерня переднего хода ведущая (ЗД12)	1225-48-03
Шестерня переднего хода ведомая (ЗД12)	1225-38-03
Шестерня заднего хода ведущая (ЗД6)	525-30-04
Шестерня заднего хода ведомая (ЗД6)	525-49-04
Шестерня заднего хода ведущая (ЗД12)	1225-46-04
Шестерня заднего хода ведомая (ЗД12)	1225-39-04
Сегмент диска трения	1225-20-3
Сегмент диска трения	525-96-1
Серьга	525-93
Тяга среднего диска	525-13-1
Фланец промежуточный	1225-10
Фланец промежуточный	525-57
Шайба замковая	525-126-2
Шайба стопорная	525-32
Кольцо маслоотражательное	525-31-5
Кольцо маслоотбойное	525-38-1
26. МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ	

Муфта сцепления	СБ 1226-01-14
Механизм муфты	СБ 1226-02-3
Барабан муфты	СБ 1226-03-1
Вал	1226-14-2
Фланец	1226-20-2
Тяга регулирующая	СБ 1226-05
Корпус муфты	СБ 1226-01-1
27. НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	
Насос топливный Д12	СБ 1227-00-6
Насос топливный Д12	СБ 1227-00-12
Насос топливный Д6	СБ 527-00-3
Насос топливный Д6Н	СБ 527-00-3-06
Плунжерная пара Д6, Д12	СБ 527-07-2
Плунжерная пара Д6, Д12	СБ 327-07-1
Плунжерная пара Д6Н, Д12Н	СБ 3327-07
Пружина плунжера	3327-79-1А
Клапан нагнетательный	СБ 527-08
Букса подшипника	СБ 527-03-2
Корпус топливного насоса	СБ 1227-05-6
Корпус топливного насоса	СБ 527-05-9
Гильза поворотная	СБ 3327-06
Толкатель	СБ 527-15-3
Клапан выключения подачи топлива	СБ 527-20-5
Рейка легулирующая	СБ 527-26-1
Рейка легулирующая	СБ 1227-26-5
Вал топливного насоса	527-41
Вал топливного насоса	3327-41
Подшипник	527-42-2
Штуцер нажимной	527-77
Пружина клапана	327-78-7
Тарелка пружины	3327-80-1
Тарелка пружины	3327-81-1
Ролик толкателя	527-92
Муфта кулачковая	527-96-1
29. ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	
Фильтр топливный	СБ 529-00-6
Фильтр топливный	СБ 1229-00-10
Элемент фильтрующий	СБ 329-05
Чехол фильтра	СБ 329-07-2
Стакан фильтра	СБ 329-08-3
Крышка фильтра	329-09-5
32. НАСОС ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИИ	
Насос топливоподкачивающий	СБ 532-00
Насос топливоподкачивающий	СБ 532-00-01
46. НАСОС ЭЛЕКТРОМАСЛОПРОКАЧИВАЮЩИИ	
Насос электромаслопрокачивающий	СБ546М-00-1
Насос электромаслопрокачивающий	СБ546М-00-1-01
Насос маслоподкачивающий	СБ546М-00-2
Корпус электромаслопрокачивающего насоса	СБ546М-01
Крышка электромаслопрокачивающего насоса	СБ546М-02
55. МЕДНО-АСБЕСТОВЫЕ КОЛЬЦА	
Кольцо 12x16	355-06
Кольцо 14x20	355-07
Кольцо 18x24	355-08
Кольцо 36x42	355-09
Кольцо 24x30	355-10
Кольцо 16x22	355-11
Кольцо 22x30	355-13
Кольцо 27x35	355-15
Кольцо 30x36	355-16
Кольцо 33x39	355-17
Кольцо 20x26	355-22
63. ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ	
Вал отбора мощности	СБ 563-01-01
Вал отбора мощности	СБ 563-03-01
Корпус вала отбора мощности	563-10

Корпус сальника	563-11-1
75. ОХЛАДИТЕЛИ	
Охладитель водо-водяной Д6	СБ 575-00-10-1
Охладитель водо-водяной Д12	СБ 1275-00-10-1
Охладитель водо-масляный Д6	СБ 575-00-20-1
Охладитель водо-масляный Д12	СБ 1275-00-20-1
Регулятор температуры РТП-32Б	без индекса
Прокладка	575-37-5
84. НАСОС ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ	
Насос заборной воды	СБ 584-01-25
Валик с крыльчаткой	584-07-30
Шестерня коническая малая	584-16-81
Пружина	584-66-80
Манжета	584-90-82
Корпус привода насоса заборной воды	584-11
Шестерня коническая большая	584-15-3
Диск	СБ 584-11-82
Кольцо резиновое	584-18-80
Кольцо резиновое	584-28-80
Прокладка	584-22-82
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	
Щиток приборов в сборе 3Д6	
Щиток приборов в сборе 3Д12	
Щиток приборов в сборе 1Д6	
Щиток приборов в сборе 7Д6	
Щиток приборов в сборе 7Д12	
Щиток приборов в сборе 1Д12В-300	
Реле зарядки РРТ-32	РРТ-32
Реле стартера	ТКС 601 ДОД
Реле стартера	ТКС 101 ДОД
Стартер	СТ-721
Стартер	СТ-722
Стартер	СТ-724
Генератор	7802.3701
Генератор	Г-732
Генератор	Г-731
Манометр (2.5, 4.0, 6.0, 12.0 м)	МТП-60С1-М1
Термометр (2.5, 4.0, 6.0, 12.0 м)	ТКП-60/3М-12
Первичный преобразователь тахометра	Д-2ММ, Д-1ММ
Привод первичного преобразователя тахометра	
Прибор тахометра показывающий	ТМиЗМ

т./ф.: (351) 790-90-28, 790-59-50, 790-13-30, 790-92-81