

Запасные части к насосу 14Т

№№ п/п	Наименование	Чертеж	Диаметр плунжера
1	2	3	4
1	Амортизатор	1Т.133	110
2	Втулка направляющая	14Т14.002	все
3		14Т06.009	
4	Вал шестерня	14Т1.02.017	
5		14Т1.02.025	
6		14Т1.02.026	
7	Вал коренной	14Т01.002	
8	Вороток	14Т.22.002	все
9	φ24*500	С00.00.035-01	все
10	Гайка нажимная	14Т04.003	
11		14Т04.003-01	
12		14Т14.028	140
13		14Т14.028-01	125
14	Грундбукса	14Т14.004	140, 140БК
15		14Т14.004-01	125
16		14Т14.004-02	110
17		14Т14.004-03	100
18		14Т14.004-04	90
19	Грундбукса охватываемая	14Т14.009	140, 140БК
20		14Т14.009-01	125
21		14Т14.009-02	110
22		14Т14.009-03	100
23		14Т14.009-04	90
24	Грундбукса двухсторонняя	14Т14.012	140, 140БК
25		14Т14.012-01	125
26		14Т14.012-02	110
27		14Т14.012-03	100
28		14Т14.012-04	90
29	Грундбукса	14Т15.022	110
30		14Т15.022-01	100
31		14Т15.022-02	90
32		14Т15.022-04	140, 140БК
33		14Т15.022-05	125
34	Грундбукса	14Т14.011	
35		14Т14.011-01	
36		14Т14.011-02	
37		14Т14.011-03	
38		14Т14.011-04	
39	Гидросъемник седел клапанов	14Т1.30.300-02	90, 100, 110
40		14Т1.30.300-03	125, 140, 140БК
41	Гвоздь предохранительный	СО205.00.001-04	
42		СО205.00.001-06	

43		CO205.00.010-02	
44	Заглушка плунжера	14Т14.024	140
45		14Т14.024-01	125
46		14Т14.024-02	110
47	Игла	БУ9Т.201	140БК
48	Колесо зубчатое	14Т2.07.024	
49		14Т1.02.019	
50		14Т1.02.019-01	
51	Кольцо под пробку	9Т215	все
52	Кольцо уплотнительное	9Т103	90, 100, 110,140БК
53		АУ4.1204	125,140,140БК
54		АУ5.1.2.5	110
55	Кольцо	198БУ14Т14.0007	140БК
56	Кольцо разрезное	198БУ14Т14.0008	140БК
57	Кольцо	009-012-19-2-2	140БК
58		022-025-19-2-4	все
59		020-025-30-2-4	все
60		051-056-30-2-2	140БК
61		027-033-36-2-4	все
62		034-040-36-2-4	110
63		042-048-36-2-4	140БК
64		074-080-36-2-4	110
65		140-145-36-2-2	140БК
66		072-080-46-2-4	90
67		082-090-46-2-4	100
68		108-115-46-2-4	125
69		120-128-46-2-4	140БК
70		016-020-28-2-4	все
71		090-100-58-2-4	110
72		122-130-46-2-4	140, 140БК
73		050-060-58-2-4	90
74		065-075-58-2-4	100
75		070-080-58-2-4	110
76		080-090-58-2-4	110, 125
77		095-105-58-2-4	140, 140БК
78		112-120-46-2-4	110
79		120-130-58-2-4	140БК
80		130-140-58-2-4	140БК
81	Клапан	14Т15.600-01	90,100,110,140БК
82		14Т14.300-01	125, 140,140БК
83	Клапан КСК-60	БУ14Т-140-080	140БК
84	Клапан обратный	КО14Т.000	
85	Клапан предохранительный	9Т.02.220	
86	Ключ торцовый S=46	14Т1.30.100	все
87	Ключ торцовый S=36	14Т1.30.100-01	все
88	Ключ торцовый S=30	14Т1.30.100-04	все

89	Ключ торцовый S=24, S=22	14Т1.30.200	все
90	Ключ гильзы М60*2	14Т1.30.500-01	90
91	Ключ гильзы М55*2	14Т1.30.500	кроме 90
92	Ключ S=46	19814Т1.30.600	все
93	Ключ S=41	7811-0145HC1ц15Хр	все
94	S=46	7811-0146HC1ц15Хр	все
95	S=50	7811-0147HC1ц15Хр	все
96	S=55	7811-0148HC1ц15Хр	все
97	S=65	7811-0150HC1ц15Хр	все
98	Ключ	7811-0328Ц15Хр	90, 100, 110
99	Коробка клапанная	14Т04.001	
100	Корпус сальника	14Т04.002-01	125
101	Корпус уплотнения плунжера	14Т15.023	110
102		14Т14.029	140
103		14Т14.029-01	125
104		14Т15.023-01	100
105	Крейцкопф	14Т06.004	
106	Манжета	14Т15700	90
107		14Т15.700-01	100
108		14Т15.700-02	110
109		14Т15.700-03	125
110		14Т15.700-04	140,140БК
111	Манжета	14Т04.015	140, 140БК
112		14Т04.015-01	125
113		14Т04.015-02	110
114		14Т04.015-03	90
115		14Т04.015-04	100
116	Манжета	10Т111	90, 100, 110,140БК
117		5Т55	все
118		2Р134	110
119		УН630.04.02.006	110
120		УНБ04.19.009	110
121		3-5,2*32-4	110
122	Муфта зубчатая	14Т01.004	
123	Накладка	14Т06.003	
124		14Т06.003-01	
125	Наконечник плунжера	УН630.52.00.003-01	90
126		УН630.52.00.003-02	100
127		УН630.52.00.003-03	110
128		УН630.52.00.003-04	125
129		УН630.52.00.003-05	140, 140БК
130	Направление клапана	14Т15.501	
131	Палец крейцкопфа	14Т06.005	
132	Плунжер	14Т.14.160	140,140БК
133		14Т.14.160-01	125
134		14Т.14.160-02	110

135		14Т.14.160-03	100
136		14Т.14.160-04	90
137	Пружина	15Г02.003	90 по 110
138	Пружина клапана	14Т14.001	125, 140
139		14Т14.001-01	125, 140,140БК
140	Пробка	9Т2.14	140БК
141	Прокладка	14Т04.006	
142		БУ 9Т.009	
143	Редуктор	14Т1.02.000	
144		14Т2.07.000	
145	Седло клапана	14Т15.009	90, 100, 110
146		14Т14.026	125, 145,140БК
147	Слив	БУ9Т.012	140БК
148	Съемник седла	БУ14Т140.100	140БК
149	Съемник трубы воздушной	БУ14Т-140.110	140БК
150	Труба L=2м	1Б0305000	
151	L=4м	1Б0305000-01	
152	Тяга плунжера	14Т04.004	
153	Уплотнение	14Т.14.013	140, 140БК
154		14Т.14.013-01	125
155		14Т.14.013-02	110
156		14Т.14.013-03	100
157		14Т.14.013-04	90
158	Уплотнение	4Р137	90, 100, 110
159	Уплотнение клапана	14Т05.102	90, 100, 110
160		14Т04.105	125, 140,140БК
161	Уплотнение	1Т132	все
162		АУ5-1К-2	все
163		ЗАУ00012	110, 140БК
165	Уплотнение крышки	12Т01.008	125, 140,140БК
167	Уплотнение корпуса сальника	12Т01.011	125, 140,140БК
169	Упор пружины	14Т04.009	
170		14Т15.001	
171	Шайба	9Т216	140БК
172		БУ14Т.140.006	140БК
173	Шатун в сборе	14Т06006	
175	Шплинт	БУ9Т.007	140БК