

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АГРЕГАТАМ А60

Шифр узла	Наименование узла
1	2
A60/80.00.00.001	Штроп Ш-500/900 (746726/001-04)
A60/80.01.00.000 сб	Мачта телескопическая
A60/80.01.01.010сб	Кронштейн
A60/80.01.01.031	Ребро
A60/80.01.02.000Асб	Секция верхняя
A60/80.01.02.018	Ребро
A60/80.01.02.100сб	Кронштейн
A60/80.01.03.000сб	Кронблок
A60/80.01.03.000Асб	Кронблок
A60/80.01.03.010сб	Рама кронблока
A60/80.01.03.020сб	Ролики в сборе
A60/80.01.05.000сб	Оттяжки
A60/80.01.05.010сб	Стяжка
A60/80.01.06.000сб	Канатоукладчик
A60/80.01.06.002	Ролик
A60/80.01.13.000Бсб	Площадка манифольда
A60/80.01.13.030сб	Перила площадки обслуживания манифольда
A60/80.01.14.000сб	Механизм выдвижения верхней секции мачты
A60/80.01.15.000сб	Устройство для фиксации
A60/80.02.00.000Бсб	Лебёдка с тартальным барабаном
A60/80.02.00.000сб	Лебёдка
A60/80.02.02.000Асб	Вал передаточный
A60/80.02.02.001	Вал
A60/80.02.03.000сб	Тормоз лебёдки
A60/80.02.03.350А	Рычаг тормозной
A60/80.02.03.430сб	Лента тормозная
A60/80.02.03.430сб	Лента тормозная без колодок
A60/80.02.03.430.02	Колодка тормозная
A60/80.02.03.440сб	Лента тормозная
A60/80.02.03.440сб	Лента тормозная без колодок
A60/80.02.03.660сб	Винт
A60/80.02.05.000Асб	Барабан тартальный
A60/80.02.05.003	Кольцо
A60/80.02.05.004	Втулка
A60/80.02.05.005	Втулка
A60/80.02.05.007	Кольцо
A60/80.02.05.009	Накладка
A60/80.02.05.011	Звёздочка
A60/80.02.05.012	Кольцо

A60/80.02.05.12-01	Кольцо
A60/80.02.05.12-02	Кольцо
A60/80.02.05.013	Крышка подшипника
A60/80.02.05.013-01	Крышка подшипника
A60/80.02.05.014	Гайка
A60/80.02.05.017	Крышка
A60/80.02.05.019	Крышка подшипника
A60/80.02.05.020Acб	Барaban
A60/80.02.05.050Acб	Вертлюжок
A60/80.02.05.054	Пружина вертлюжка
A60/80.02.05.100сб	Успокоитель каната тартального барабана
A60/80.02.09.000сб	Установка натяжных роликов
AK60.63.01.000сб	Барaban буровой
AK60.63.01.010Acб	Барaban буровой
AK60.63.01.001	Вал барабанный
AK60.63.01.002	Обод
AK60.63.01.004	Кольцо наружное
AK60.63.01.005	Кольцо внутреннее
AK60.63.01.006	Диафрагма
AK60.63.01.011	Вкладыш
AK60.63.01.012	Пружина муфты
AK60.63.01.016A	Обод (покупная ковaная заготовка)
AK60.63.01.030сб	Диск
AK60.63.01.040сб	Диск
AK60.63.01.050Acб	Диск
AK60.63.01.072A	Сектор
AK60.63.01.085	Колесо
A60/80.03.00.000сб	Редуктор раздаточный
A60/80.03.00.003	Крышка
A60/80.03.00.005	Вал ведомый
A60/80.03.00.006A	Вал ведущий
A60/80.03.00.007	Шестерня
A60/80.03.00.008	Шестерня
A60/80.03.00.009Б	Шестерня-муфта
A60/80.03.00.011Б	Шестерня
A60/80.04.00.000сб	Редуктор раздаточный
A60/80.04.00.003-01	Вал
A60/80.04.00.004	Шестерня
A60/80.04.00.005	Колесо
A60/80.04.00.006	Втулка шлицевая
A60/80.04.00.007	Стакан
A60/80.04.00.021	Фланец
A60/80.04.10.000сб	Рычаг
A60/80.04.30.000сб	Вилка

A60/80.05.00.000сб	Коробка отбора мощности
A60/80.05.00.001А	Корпус нижний
A60/80.05.00.002	Корпус верхний
A60/80.06.00.000сб	Трансмиссия
A60/80.06.00.002К	Фланец переходной
A60/80.07.00.000сб	Трансмиссия
A60/80.07.00.002	Звёздочка
A60/80.07.00.003	Звёздочка
A60/80.07.00.005	Вал
A60/80.07.00.006	Ось
A60/80.07.00.007	Вал
A60/80.07.01.000сб	Корпус
A60/80.07.03.000сб	Серьга
A60/80.08.00.000сб	Ротор гидроприводной
A60/80.08.01.000сб	Ротор в сборе
A60/80.08.02.000сб	Пульт управления
A60/80.08.20.000сб	ЗИП к ротору
A60/80.09.00.000сб	Установка бурового ротора
A60/80.09.00.004	Фланец
A60/80.09.00.006	Шпилька
A60/80.10.00.000сб	Установка бурового ротора (ротор 410)
A60/80.10.00.000Асб	Установка бурового ротора (ротор 250)
A60/80.10.02.000сб	Опора
A60/80.10.03.000сб	Рама
A60/80.11.00.000сб	Установка бурового ротора (ротор 410)
A60/80.11.00.000Асб	Установка бурового ротора (ротор 250)
A60/80.11.00.001	Плита
A60/80.11.00.002	Плита
A60/80.11.04.001	Кожух
A60/80.11.06.000сб	Фланец
A60/80.11.06.001	Фланец
A60/80.12.00.000сб	Крепление рамы
A60/80.13.00.000сб	Рама в сборе
A60/80.14.10.000сб	Ротор 410
A60/80.16.00.000сб	Опора мачты
A60/80.17.30.000сб	Бак гидросистемы
A60/80.18.00.000сб	Площадка оператора
A60/80.18.02.000сб	Площадка
A60/80.18.07.000сб	Перила
A60/80.18.12.000сб	Лестница
A60/80.18.13.000сб	Перила
A60/80.20.00.000Асб	Ограждение
A60/80.20.30.005	Ступенька
A60/80.22.00.000сб	Манифольд

A60/80.23.00.000сб	Ограждение трансмиссии
A60/80.23.01.000Асб	Ограждение
A60/80.23.02.000сб	Ограждение кардана
A60/80.23.04.000сб	Ограждение коробки отбора мощности
A60/80.24.00.000сб	Ограждение лебёдки
A60/80.26.01.025А	Полумуфта
A60/80.26.01.026	Вилка
A60/80.26.01.027	Толкатель
A60/80.26.01.028	Рычаг
A60/80.26.01.029	Ось
A60/80.26.01.032	Втулка
A60/80.26.01.300сб	Корпус
A60/80.27.00.000сб	Гидросистема
A60/80.27.02.000сб	Установка коллектора
A60/80.27.02.040сб	Коллектор
A60/80.27.02.100сб	Коллектор
A60/80.27.40.000сб	Установка гидрораспределителей
A60/80.27.40.010сб	Плита
A60/80.27.40.020сб	Трубопровод
A60/80.28.00.000сб	Укрытие двигателя
A60/80.29.00.000сб	Управление коробкой
A60/80.31.00.000сб	Оснащение шасси
A60/80.32.00.000сб	Площадка приустьевая
A60/80.32.00.000Асб	Площадка приустьевая
A60/80.32.14.000сб	Строп
A60/80.33.00.000сб	Пневмосистема
A60/80.34.00.000сб	Пульт управления (снят с производства)
A60/80.34.02.000сб	Кран оперативного управления
A60/80.34.02.017	Рукоятка шаровая
A60/80.34.03.000сб	Кран пневматический
A60/80.35.00.000сб	Электрооборудование
A60/80.35.01.000сб	Пульт дистанционного управления
A60/80.35.07.000сб	Кронштейн в сборе
A60/80.35.16.000сб	Кронштейн в сборе
A60/80.35.27.000сб	Установка пульта дистанционного управления
A60/80.37.00.000сб	Установка брызговиков
A60/80.39.00.000сб	Манифольд
A60/80.39.03.000сб	Стояк манифольда
A60/80.40.00.000сб	Манифольд
A60/80.40.01.000сб	Стояк подачи бурового ротора
A60/80.40.04.000сб	Труба
A60/80.41.00.000сб	Ограждение платформы
A60/80.44.00.000сб	Отвод выхлопных газов
A60/80.45.00.000сб	Установка полатей

A60/80.46.00.000сб	Управление оборотами
A60/80.47.00.000сб	Установка балкона
A60/80.47.00.001	Проушина
A60/80.47.01.018	Проушина
A60/80.47.01.021	Проушина
A60/80.47.01.052	Косынка
A60/80.47.02.008	Проушина
A60/80.47.02.009	Проушина
A60/80.47.08.001	Ушко
A60/80.47.08.004	Проушина
A60/80.47.10.004	Проушина
A60/80.47.10.004-01	Проушина
A60/80.47.10.004-02	Проушина
A60/80.48.00.000сб	Устройство аварийной эвакуации
A60/80.50.00.000сб	Спускоподъёмный инструмент
A60/80.50.01.000сб	Приспособление для стягивания цепей
A60/80.52.00.000сб	Отвес
A60/80.52.00.000Асб	Отвес
A60/80.53.00.000сб	Ящик инструментальный правый
A60/80.54.00.000сб	Ящик инструментальный левый
A60/80.55.00.000сб	Подсвечник в сборе
A60/80.55.00.001	Ось
A60/80.55.01.000сб	Подсвечник
A60/80.55.03.000сб	Перила L=2775
A60/80.55.04.000сб	Перила L=680
A60/80.55.07.000сб	Дышло
A60/80.56.00.000сб	Пульт управления
A60/80M1.56.01.100сб	Пульт сварной
A60/80.56.03.000сб	Кран воздушный
A60/80.56.12.000сб	Кран
A60/80.56.22.000сб	Кран
A60/80.57.00.000сб	Стойка
A60/80.58.00.000сб	Установка аутригеров
A60/80.58.01.000сб	Аутригер передний
A60/80.58.01.000сб-01	Аутригер задний
A60/80.58.01.000сб-02	Аутригер
A60/80.58.01.005	Грязесъёмник
A60/80.58.01.021	Гильза
A60/80.59.00.000сб	Управление сцеплением
A60/80.60.00.000сб	Муфта предохранительная
A60/80.62.00.000сб	Лебёдка вспомогательная
A60/80.62.04.000сб	Крюк самозакрывающийся
A60/80.62.06.000сб	Лебёдка гидроприводная
A60/80.63.00.000сб	Механизм крепления и перепуска

A60/80.64.00.000сб	Управление оборотами и остановом двигателя
A60/80.64.00.005K	Планка
A60/80.65.00.000сб	Подвеска ключей
A60/80.65.01.000Acб	Опора
A60/80.66.00.000сб	Площадка рабочая
A60/80.66.09.800	Фиксатор
A60/80.69.01.000сб	Растяжка
A60/80.73.00.000Kсб	Устройство аварийного отключения двигателя
A60/80.74.01.000сб	Труба рабочая
A60/80.74.01.002	Вкладыш
A60/80.74.01.003	Штифт специальный
A60/80.74.02.000сб	Труба рабочая
A60/80.74.02.000сб-01	Труба рабочая
A60/80.74.02.001	Переводник
A60/80.74.02.002	Переводник
A60/80.74.03.000сб-07	Труба рабочая
A60/80.74.03.001	Переводник
A60/80.74.04.000сб	Труба ведущая 80x80
A60/80.74.05.000сб	Труба рабочая 80x80
A60/80.74.05.000сб-01	Труба рабочая 80x80
A60/80.74.05.001	Штанга квадратная дл. 12м
A60/80.74.05.002	Переводник
A60/80.74.05.003	Переводник
A60/80.74.00.004	Переводник
A60/80.75.00.000сб	Основание буровое мобильное
A60/80.75.00.000сб-01	Основание буровое мобильное
A60/80.75.00.000сб-02	Основание буровое мобильное
A60/80.75.01.000сб	Основание бурового ротора
A60/80.75.01.170сб	Палец
A60/80.75.01.602	Ухо
A60/80.75.01.603-02	Ось
A60/80.75.01.627	Ухо
A60/80.75.02.000сб	Подсвечник
A60/80.75.04.000сб	Ротор Р410 с гидроприводом
A60/80.75.04.000сб	Ротор Р250 с гидроприводом
A60/80.75.05.000сб	Ротор Р410 с редуктором
A60/80.75.05.000сб	Ротор Р250 с редуктором
A60/80.75.07.000сб	Ротор Р410 с цепным приводом
A60/80.75.07.000сб	Ротор Р250 с цепным приводом
A60/80.76.00.000сб	Привод аварийный
A60/80.76.04.000сб	Пульт управления аварийного привода

A60/80.78.00.000сб	Редуктор реверсивный
A60/80.79.00.000сб	ротора
A60/80.85.00.000сб	Подвеска для гидравлического ключа
A60/80.85.01.000сб	Канат
A60/80.85.03.000сб	Ролик в сборе
A50M.01.03.025	Ролик
A50M.01.03.040сб	Сборка ролика
A50M.01.07.001	Колодка
A50M.01.07.001-01	Колодка
A50M.01.07.001-02	Колодка
A50M.01.07.001-03	Колодка
A50M.01.07.002	Скоба
A50M.01.07.003	Рым-болт
A50M.01.07.003-01	Рым-болт
A50M.01.07.007	Планка
A50M.01.09.004	Щека
A50M.01.09.017	Планка
A50M.01.09.060сб	Ручка с эксцентриком
A50M.01.09.060сб-02	Ручка с эксцентриком
A50M.01.11.000сб	Канат страховый
A50M.01.12.000сб	Канат страховый
A50M.02.02.005	Крышка
A50M.02.02.007	Втулка
A50M.02.02.010сб	Маслопровод лебёдки
A50M.02.03.200сб	Колодка тормозная
A50M.02.04.003	Звёздочка
A50M.02.04.024	Винт
A50M.02.04.025	Гайка
A50M.03.00.003	Крышка
A50M.03.00.008A	Муфта зубчатая
A50M.03.00.009A	Втулка шлицевая
A50M.03.00.025A	Крышка
A50M.03.00.051A	Шестерня-муфта
A50M.03.00.052	Стакан
A50M.03.00.055	Шестерня
A50M.04.00.000сб	Гидроротор
A50M.04.00.000сб-01	Гидроротор
A50M.04.00.000сб-02	Гидроротор
A50M.04.00.001	Стол ротора неподвижный
A50M.04.00.004	Вал-шестерня
A50M.04.00.007	Центратор
A50M.04.00.021	Водило
A50M.04.02.000сб	Стол ротора

A50M.05.00.000сб	Коробка отбора мощности
A50M.05.00.001	Нижняя половина корпуса
A50M.05.00.002	Верхняя половина корпуса
A50M.05.00.004	Шестерня
A50M.05.00.005	Муфта зубчатая
A50M.05.00.006	Шестерня
A50M.05.00.011	Шток
A50M.05.00.018	Винт
A50M.05.00.024	Фланец
A50M.07.00.000сб	Трансмиссия
A50M.07.00.001	Звёздочка
A50M.07.00.002	Корпус
A50M.07.00.006A	Вал трансмиссии
A50M.11.00.000сб	Чехол гидродомкрата
A50M.15.00.000сб	Передняя опора мачты
A50M.17.00.000сб	Установка аутригера
A50M.17.06.000сб	Установка аутригера
A50M.18.00.000сб	Блок талевый
A50M.18.00.002	Скоба
A50M.18.00.007	Диск
A50M.18.00.009	Кольцо
A50M.18.00.018	Ролик
A50M.18.00.022	Щека
A50M.18.00.024	Ось
A50M.18.00.027A	Пружина
A50M.22.02.000сб	Управление коробкой отбора мощности
A50M.24.00.000сб	Домкрат гидравлический
A50M.24.00.005	Манжета (80x60)
A50M.24.00.007	Манжета (190x160)
A50M.24.00.015	Шток
A50M.26.00.000сб	Гидрораскрепитель
A50M.26.01.000сб	Гидроцилиндр
A50M.26.06.000сб	Ролик в сборе
A50M.26.11.000сб	Канат
A50M.26.12.000сб	Гидроцилиндр
A50M.26.12.001	Шток
A50M.27.00.000сб	Подвеска ключей
A50M.28.00.000сб	Подвеска бурового ротора
A50M.32.00.000сб	Установка запасного колеса
A50M.44.00.000сб	Башмак
2B 215 (220)	Кольцо упорное
B250	Кольцо
P250.01.001	Крышка