

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АГРЕГАТУ АРБ100	
Шифр узла	Наименование
1	2
АРБ100.00.001 746726001-05	Штроп (Ш-500/1200)
АРБ100.01.00.000сб	Вышка
АРБ100.01.01.004-01	Раскос
АРБ100.01.01.009	Проушина
АРБ100.01.01.137	Платик
АРБ100.01.01.139	Платик
АРБ100.01.01.160сб	Стойка
АРБ100.01.01.170сб	Стойка
АРБ100.01.02.009А	Поперечина
АРБ100.01.02.026	Ушко
АРБ100.01.02.042	Плита
АРБ100.01.02.044	Плита
АРБ100.01.02.050сб	Кронблок
АРБ100.01.02.501	Втулка
АРБ100.01.02.502	Ось
АРБ100.01.02.503	Кольцо
АРБ100.01.02.504	Диск
АРБ100.01.02.505	Ролик тартальный
АРБ100.01.02.516	Ролик
АРБ100.01.02.517	Ухо
АРБ100.01.05.522	Упор
АРБ100.01.02.650сб	Ограничитель каната
АРБ100.01.02.660сб	Ограничитель каната
АРБ100.02.01.000сб	Рама лебёдки
АРБ100.02.02.000сб	Барабан буровой
АРБ100.02.02.003	Звёздочка Z=50
АРБ100.02.02.006	Звёздочка
АРБ100.02.02.012	Гайка
АРБ100.02.02.007	Звёздочка Z=30
АРБ100.02.02.310	Обод
АРБ100.02.03.000сб	Тормоз лебёдки
АРБ100.02.03.010сб	Лента тормозная
АРБ100.02.05.000сб	Барабан тартальный
АРБ100.02.05.005	Звёздочка
АРБ100.02.09.000сб	Натяжитель цепи
АРБ100.02.09.014	Звёздочка
АРБ100.02.11.000сб	Картер гидротормоза
АРБ100.02.12.000сб	Успокоитель талевого каната
АРБ100.02.12.031	Ось
АРБ100.02.12.036А	Ухо
АРБ100.02.12.036А-01	Ухо

АРБ100.02.12.038А	Ось
АРБ100.02.12.042	Втулка
АРБ100.02.12.043А	Направление
АРБ100.02.12.046	Бобышка
АРБ100.02.12.600сб	Ролик
АРБ100.02.20.000Б	Лебёдка
АРБ100.02.22.000сб	Барабан буровой
АРБ100.02.22.001	Обод (литьё)
АРБ100.02.02.002В	Вал
АРБ100.02.22.004	Звёздочка
АРБ100.02.22.006	Крышка
АРБ100.02.22.007	Кольцо наружное
АРБ100.02.22.008	Кольцо внутреннее
АРБ100.02.22.009-01	Втулка распорная
АРБ100.02.22.010	Втулка распорная
АРБ100.02.22.013	Диафрагма
АРБ100.02.22.014	Втулка
АРБ100.02.22.016	Крышка подшипника
АРБ100.02.22.022	Корпус подшипника
АРБ100.02.22.027	Втулка распорная
АРБ100.02.22.028	Болт
АРБ100.02.22.029-01	Втулка
АРБ100.02.22.032	Шайба торцовая
АРБ100.02.22.033А	Прокладка
АРБ100.02.22.034А	Кольцо
АРБ100.02.22.038	Прокладка
АРБ100.02.22.038-02	Прокладка
АРБ100.02.22.043В	Шпилька
АРБ100.02.22.044	Планка стопорная
АРБ100.02.22.044-02	Планка стопорная
АРБ100.02.22.045-02	Кольцо (диам.520)
АРБ100.02.22.047	Колесо зубчатое
АРБ100.02.22.048А	Крышка подшипника
АРБ100.02.22.049-02	Штифт
АРБ100.02.22.054	Крышка подшипника
АРБ100.02.22.055А	Крышка подшипника
АРБ100.02.22.060	Корпус муфты
АРБ100.02.22.061	Кольцо упорное
АРБ100.02.22.062	Направляющая
АРБ100.02.22.100сб	Барабан
АРБ100.02.22.160сб	Стойка
АРБ100.02.22.270сб	Диск наружный
АРБ100.02.22.330сб	Диск
АРБ100.02.22.360сб	Диск

АРБ100.02.22.390сб	Диск ведомый
АРБ100.02.22.420сб	Диск ведущий
АРБ100.02.22.422	Сектор
АРБ100.02.22.800сб	Кожух
АРБ100.02.22.820сб	Вертлюжок циркуляционный
АРБ100.02.22.823	Втулка уплотнительная
АРБ100.02.22.824	Втулка уплотнительная
АРБ100.02.22.825	Втулка уплотнительная
АРБ100.02.22.826	Кольцо уплотнительное
АРБ100.02.22.827	Кольцо уплотнительное
АРБ100.02.22.828	Кольцо уплотнительное
АРБ100.02.22.900сб	Болт регулируемый
АРБ100.02.23.000сб	Барaban тартальный
АРБ100.02.24.000сб	Редуктор раздаточный
АРБ100.02.24.003	Планка
АРБ100.02.24.004	Планка
АРБ100.02.24.102В	Средняя часть
АРБ100.02.24.200В	Вал ведущий
АРБ100.02.24.202В	Шестерня
АРБ100.02.24.203В	Шестерня
АРБ100.02.24.204В	Кольцо
АРБ100.02.24.212В	Втулка распорная
АРБ100.02.24.300Всб	Вал ведомый
АРБ100.02.24.305В	Шестерня
АРБ100.02.25.000сб	Трансмиссия левая
АРБ100.02.25.014	Звёздочка
АРБ100.02.26.000сб	Трансмиссия правая
АРБ100.02.27.000сб	Установка гидротормоза
АРБ100.02.28.000сб	Тормозная система бурового
АРБ100.02.28.200Асб	Лента тормоза
АРБ100.02.28.200А	Лента тормоза
АРБ100.02.30.000сб	Натяжитель
АРБ100.02.32.000сб	Ограждение лебёдки
АРБ100.02.32.100сб	Кожух тартального барабана
АРБ100.02.32.200сб	Кожух тартального барабана
АРБ100.02.32.300сб	Кожух бурового барабана
АРБ100.02.32.400сб	Кожух бурового барабана
АРБ100.02.32.500сб	Кожух
АРБ100.02.32.510сб	Кожух
АРБ100.02.32.520сб	Кожух
АРБ100.02.33.000сб	Рама правая
АРБ100.02.34.000сб	Рама левая
АРБ100.02.35.000сб	Трансмиссия электропривода
АРБ100.02.37.000сб	Тормоз тартального барабана

АРБ100.02.38.000сб	Трансмиссия левая
АРБ100.02.39.000сб	Трансмиссия правая
АРБ100.02.39.100сб	Корпус в сборе
АРБ100.02.40.000сб	Трансмиссия аварийного привода
АРБ100.02.42.000сб	Редуктор аварийного привода
АРБ100.03.00.000сб	Редуктор раздаточный
АРБ100.03.00.000сб-01	Редуктор раздаточный
АРБ100.03.00.000сб-02	Редуктор раздаточный
АРБ100.03.00.006	Вал
АРБ100.04.00.000сб	Установка гидротормоза
АРБ100.04.00.017	Крышка
АРБ100.05.00.000сб	Крюкоблок
АРБ100.05.00.007	Пружина
АРБ100.05.00.008	Стакан
АРБ100.05.00.014	Ствол
АРБ100.05.05.000сб	Болт М20
АРБ100.05.08.000сб	Крюк
АРБ100.05.09.000	Втулка направляющая
АРБ100.06.00.000Асб	Лебёдка вспомогательная
АРБ100.06.03.000	Ручка-фиксатор
АРБ100.06.06.000А	Колесо червячное
АРБ100.07.00.000сб	Балкон
АРБ100.07.00.012	Булавка
АРБ100.07.00.027	Трубка
АРБ100.07.00.004	Ребро
АРБ100.07.13.014А	Проушина
АРБ100.07.13.018А	Проушина
АРБ100.07.13.018В	Проушина
АРБ100.07.15.000А	Укрытие полатей
АРБ100.07.15.000А-01	Укрытие полатей
АРБ100.07.16.000А	Укрытие полатей
АРБ100.07.18.000сб	Площадка переходная
АРБ100.07.19.000	Перила
АРБ100.08.00.000сб	Трансмиссия
АРБ100.08.00.004	Саттелит
АРБ100.09.00.000сб	Редуктор раздаточный
АРБ100.09.00.000-04сб	Редуктор раздаточный
АРБ100.09.00.003	Вал
АРБ100.09.00.009	Колесо зубчатое наружное
АРБ100.09.00.012	Вал приводной
АРБ100.09.10.000сб	Вилка
АРБ100.09.20.000сб	Рычаг
АРБ100.10.00.000сб	Установка опоры задней
АРБ100.10.01.085сб	Стойка

АРБ100.10.01.085сб-01	Стойка
АРБ100.10.01.086сб	Стойка
АРБ100.10.01.000сб	Ферма опоры задней
АРБ100.10.01.100сб	Рамка
АРБ100.11.00.000сб	Гидроцилиндр
АРБ100.11.00.012	Грязесъёмник 240
АРБ100.11.00.013	Грязесъёмник 200
АРБ100.11.00.014	Грязесъёмник 120
АРБ100.12.00.000сб	Аутригер
АРБ100.12.00.004	Грязесъёмник
АРБ100.13.00.000сб	Кронштейн аутригера
АРБ100.14.00.000сб	Крепление гидроцилиндра
АРБ100.14.00.000Рсб	Крепление гидроцилиндра
АРБ100.15.00.000сб	Установка рамы
АРБ100.15.04.000сб	Установка рамы
АРБ100.15.05.000Асб	Рама
АРБ100.16.00.000сб	Привод тормоза
АРБ100.16.03.003	Винт
АРБ100.16.03.100сб	Стяжка
АРБ100.17.00.000сб	Механизм крепления и перепуска талевого каната
АРБ100.18.00.000сб	Трансмиссия привода ротора
АРБ100.18.50.001	Винт регулировочный
АРБ100.18.50.003	Ось
АРБ100.18.50.000сб	Опора промежуточная с
АРБ100.18.50.020сб	Вилка
АРБ100.18.50.030сб	Площадка опорная
АРБ100.18.50.060	Тормоз ленточный
АРБ100.18.60.020-01сб	Карданный вал вертикальный
АРБ100.18.70.000Асб	Ограждение
АРБ100.18.50.100сб	Промежуточная опора
АРБ100.19.00.000сб	Гидроцилиндр выдвижения цепи
АРБ100.20.00.000сб	Редуктор угловой
АРБ100.20.00.004	Шестерня
АРБ100.20.00.005	Шестерня
АРБ100.20.00.014	Полумуфта
АРБ100.20.00.020	Уплотнение
АРБ100.21.00.000сб	Ограничитель грузоподъёмности
АРБ100.21.10.000сб	Ограничитель грузоподъёмности
АРБ100.21.04.000сб	Кран
АРБ100.21.20.000сб	Соединитель ГИВа
АРБ100.22.00.000сб	Манифольд
АРБ100.22.10.104	Наконечник
АРБ100.22.10.203	Наконечник

АРБ100.22.10.204	Гайка
АРБ100.22.10.303	Гайка
АРБ100.22.30.000Асб	Рукав буровой
АРБ100.22.30.001А	Ниппель
АРБ100.22.30.002А	Гильза
АРБ100.22.30.003А	Гайка
АРБ100.22.40.000сб	Трубка
АРБ100.22.50.000сб	Блок зажимов
АРБ100.23.01.000сб	Тройник
АРБ100.23.01.001	Штуцер
АРБ100.23.01.002	Штуцер
АРБ100.24.00.000сб	Оттяжки
АРБ.100.25.00.00сб	Подставка
АРБ100.26.00.000сб	Ограждение платформы
АРБ100.26.05.000сб	Ограждение платформы
АРБ100.27.01.000сб	Бак гидросистемы
АРБ100.27.02.000сб	Установка коллектора и клапанов
АРБ100.27.02.001	Штуцер
АРБ100.29.01.000сб	Бак в сборе
АРБ100.29.02.000сб	Бак гидросистемы
АРБ100.30.00.001	Крышка
АРБ100.30.00.002	Крышка
АРБ100.31.00.000сб	Опора мачты передняя
АРБ100.31.00.002	Направляющая
АРБ100.31.00.002-01	Направляющая
АРБ100.31.00.003	Полка
АРБ100.31.00.004	Ось
АРБ100.31.00.005	Шайба
АРБ100.31.00.008	Болт откидной
АРБ100.33.00.000сб	Основание буровое мобильное
АРБ100.33.00.003-02	Ось
АРБ100.33.00.003-05	Ось
АРБ100.33.00.004	Планка крепёжная
АРБ100.33.00.005	Булавка
АРБ100.33.00.007-02	Шайба
АРБ100.33.02.300А	Подкос
АРБ100.33.01.441	Ось
АРБ100.33.01.445сб	Щиток
АРБ100.33.02.400сб	Шарнир
АРБ100.33.02.402	Ось
АРБ100.33.04.000сб	Козырёк
АРБ100.33.04.400А	Ролик
АРБ100.33.06.000А-01	Лестница
АРБ100.33.06.000А-02	Лестница

АРБ100.33.15.001	Проушина
АРБ100.33.15.003	Ребро
АРБ100.33.15.005	Ось
АРБ100.33.15.006	Перекладина
АРБ100.33.15.007	Ручка
АРБ100.33.15.008	Скоба
АРБ100.33.15.400сб	Кронштейн
АРБ100.33.15.500сб	Рычаг
АРБ100.33.16.000сб	Плита АКБ
АРБ100.33.24.457	Накладка
АРБ100.33.26.000сб	Мост со стеллажами
АРБ100.33.26.026	Втулка
АРБ100.33.26.260сб	Пластина
АРБ100.33.26.270сб	Кронштейн
АРБ100.33.26.450	Перила
АРБ100.33.26.500сб	Подставка
АРБ100.33.26.680Асб	Стойка
АРБ100.33.26.720сб	Балка
АРБ100.33.26.760сб	Ограждение
АРБ100.33.26.800сб	Ребро
АРБ100.33.29.000Б	Перила
АРБ100.33.29.000Б-01	Перила
АРБ100.33.29.000Б-02	Перила
АРБ100.33.37.000сб	Строп двухветвевой
АРБ100.33.45.000сб	Тележка для транспортировки
АРБ100.33.46.000сб	Площадка
АРБ100.34.00.000сб	Ротор РУП-560
АРБ100.34.00.000сб-01	Ротор РУП-560
АРБ100.34.00.001	Кольцо внутреннее
АРБ100.34.00.003	Саттелит Z=65
АРБ100.34.00.004	Шестерня Z=17
АРБ100.34.00.015	Втулка
АРБ100.34.00.025	Втулка
АРБ100.34.00.029	Вал
АРБ100.34.00.032	Шестерня Z=18
АРБ100.34.00.033	Шестерня Z=87
АРБ100.34.00.035	Вал
АРБ100.34.01.000сб	Крышка
АРБ100.34.02.000сб	Стол
АРБ100.34.02.001В	Корпус
АРБ100.34.03.003	Сепаратор
АРБ100.34.04.000сб	Подшипник
АРБ100.34.04.001	Кольцо
АРБ100.34.04.002	Кольцо

АРБ100.34.04.003	Сепаратор
АРБ100.35.00.000сб	Захват клиньевой пневматический
АРБ100.35.00.001	Палец
АРБ100.35.00.001-01	Палец
АРБ100.35.00.002	Ось
АРБ100.35.00.003	Палец
АРБ.100.35.00.004	Проушина
АРБ100.35.00.004-01	Проушина
АРБ100.35.00.005	Упор
АРБ100.35.00.006В	Центратор (диаметр 280)
АРБ100.35.00.007	Центратор (диаметр 240)
АРБ100.35.01.000Всб	Державка с подвеской
АРБ100.35.01.001Всб	Корпус клина
АРБ100.35.01.002	Плашка 127
АРБ100.35.01.002-01	Плашка 114
АРБ100.35.01.002-02	Плашка 102
АРБ100.35.01.002-03	Плашка 89
АРБ100.35.01.002-04	Плашка 73
АРБ100.35.01.002-05	Плашка 60
АРБ100.35.01.003	Клин 194
АРБ100.35.01.003-01	Клин 178
АРБ100.35.01.003-02	Клин 168
АРБ100.35.01.003-03	Клин 146
АРБ100.35.01.003-04	Клин 140
АРБ100.35.01.004	Пластина
АРБ100.35.01.005	Пластинка
АРБ100.35.01.006	Шайба
АРБ100.35.02.000Всб	Вкладыш с центратором
АРБ100.35.02.000Всб-01	Вкладыш с центратором
АРБ100.35.02.001В	Вкладыш
АРБ100.35.03.000Всб	Корпус
АРБ100.35.03.001В	Корпус
АРБ100.35.04.000сб	Планка
АРБ100.35.05.000Асб	Кольцо
АРБ100.35.06.000Всб	Рычаг
АРБ100.35.07.000Всб	Кронштейн
АРБ100.35.08.000Асб	Пневмоцилиндр
АРБ100.35.11.000Всб	Зажим ведущей трубы (80x80)
АРБ100.35.11.000Всб-01	Зажим ведущей трубы (112x112)
АРБ100.35.11.000Всб-02	Зажим ведущей трубы (133x133)
АРБ100.35.11.000Всб-03	Зажим ведущей трубы (140x140)
АРБ100.35.11.010	Корпус
АРБ100.35.12.000Всб	Крестовина для долот
АРБ100.35.13.000сб	Упор

АРБ100.35.14.000сб	Крюк
АРБ100.35.14.000сб-01	Крюк
АРБ100.35.16.000Всб	Державка с подвеской
АРБ100.35.16.001В	Клин 245
АРБ100.35.16.001В-01	Клин 219
АРБ100.35.16.001В-02	Клин 273
АРБ100.35.16.001В-03	Клин 299
АРБ100.35.16.001В-04	Клин 324
АРБ100.35.16.001В-05	Клин 340
АРБ100.35.21.000сб	Корпус зажима ведущей трубы
АРБ100.35.21.002	Вкладыш (80x80)
АРБ100.35.21.002-01	Вкладыш (112x112)
АРБ100.35.21.002-02	Вкладыш (133x133)
АРБ100.35.21.002-03	Вкладыш (140x140)
АРБ100.36.00.000сб	Площадка оператора
АРБ100.36.01.000Бсб	Стяжка
АРБ100.36.02.000Бсб	Стяжка
АРБ100.36.09.000Бсб	Стяжка
АРБ100.37.00.000сб	Площадка ремонтная
АРБ100.38.02.000сб	Подставка
АРБ100.39.00.000сб	Плита опорная
АРБ100.39.02.000Рсб	Плита опорная
АРБ100.40.00.000сб	Вертлюг ВБ100
АРБ100.40.00.003	Отвод
АРБ100.40.00.012	Амортизатор
АРБ100.40.00.015	Фланец резьбовой
АРБ100.40.00.018	Полукрышка
АРБ100.40.00.022	Цилиндр
АРБ100.40.00.023	Поршень
АРБ100.40.00.024	Уплотнение
АРБ100.40.00.025	Крышка
АРБ100.40.01.000Асб	Сальник
АРБ100.40.01.005	Манжета
АРБ100.40.01.010 сб	Втулка сальника
АРБ100.40.01.011	Втулка
АРБ100.40.05.000сб	Подпятник
АРБ100.40.07.000сб	Комплект запчастей
АРБ100.40.08.000сб	Комплект инструмента
АРБ100.40.08.010сб	Съёмник подпятника
АРБ100.40.08.020сб	Ключ торцевой рожковый
АРБ100.40.08.040	Рычаг сальника
АРБ100.40.08.050	Вороток
АРБ100.40.11.000сб	Удлинитель
АРБ100.42.00.000сб	Установка ручного насоса

АРБ100.42.02.000сб	Рукав высокого давления
АРБ100.46.00.000сб	Установка гидрораскрепителей
АРБ100.46.03.000сб	Подвеска в сборе
АРБ100.47.00.000сб	Подвеска ключей
АРБ100.47.10.000сб	Кронштейн
АРБ100.48.00.000сб	Установка вспомогательных лебёдок
АРБ100.48.00.001	Планка
АРБ100.48.00.002	Планка
АРБ100.48.02.000сб	Ролик обводной
АРБ100.48.03.000сб	Ролик обводной
АРБ100.48.03.104	Ребро жёсткости
АРБ100.48.04.000сб	Ролик обводной
АРБ100.48.05.000сб	Ограничитель
АРБ100.49.01.000Рсб	Установка пневмоцилиндра
АРБ100.49.02.000сб	Установка крана управления
АРБ100.50.00.000сб	ЗИП
АРБ100.51.00.000сб	Установка противозатаскивателя
АРБ100.56.00.000сб	Пульт управления
АРБ100.57.00.000сб	Пульт управления тартального барабана
АРБ100.57.00.003	Лист передний
АРБ100.58.03.000сб	Пульт аварийного освещения
АРБ100.58.08.000сб	Установка сигнализации посадки верхней секции
АРБ100.58.09.100сб	Установка сигнализации выдвигания верхней секции
АРБ100.58.10.000сб	Пульт выносной
АРБ100.59.01.000сб	Установка датчика нагрузки тартального барабана
АРБ100.62.00.000сб	Приспособление для замены узлов кронблока
АРБ100.63.00.000сб	Устройство аварийной эвакуации верхового рабочего
АРБ100.65.00.000сб	Установка ограничителя грузоподъёмности и индикатора
АРБ100.66.00.000сб	Лебёдка гидроприводная
АРБ100.68.00.000сб	Механизм выдвигания секции
АРБ100.68.03.000сб	Блок подъёма секции вышки
АРБ100.68.04.000сб	Блок опорной секции вышки
АРБ100.68.05.000сб	Блок подъёма секции вышки
АРБ100.69.00.000сб	Плита опорная
АРБ100.69.01.003-01	Ухо
АРБ100.69.01.006	Планка
АРБ100.70.00.000сб	Плита опорная
АРБ100.72.00.000сб	Подставка

АРБ100.74.01.000сб	Труба ведущая (80x80)
АРБ100.74.01.001	Штанга
АРБ100.74.01.100сб	Штанга квадратная (80x80)
АРБ100.74.02.000сб	Труба рабочая (112x112)
АРБ100.74.02.002-01	Переводник
АРБ100.76.00.000сб	Приспособление для страховки
АРБ100.77.00.000сб	Установка балкона и устройства аварийной эвакуации верхового
АРБ100.78.00.000сб	Подсвечник
АРБ100.83.00.000сб	Отвод выхлопных газов
АРБ100.84.00.000сб	Установка площадки для обслуживания манифольда
АРБ100.89.00.000сб Р	Лестница
АРБ100.102.31.000сб	Установка противозатаскивателя
АРБ100.115.00.000сб	Установка рамы
АРБ100.131.00.000сб	Опора вышки передняя
АРБ100.139.02.000сб	Плита опорная
АРБ100.146.00.000сб	Установка гидрораскрепителя
АРБ100.146.00.043	Ось
АРБ100.146.11.000сб	Щиток
АРБ100.148.20.000сб	Установка ролика вспомогательной лебёдки
АРБ100.148.20.003	Балка
АРБ100.148.20.004	Планка
АРБ100.148.20.006	Раскос
АРБ100.148.20.009	Ребро
АРБ100.170.00.000сб	Плита опорная
АРБ100.173.00.000сб	Лестница монтажная
СИН50.04.01.06.016	Наконечник
СИН50.04.01.02.003	Кольцо стопорное