

ООО «Торговый Дом СпецМашЭкспорт»

№	Изд.	Номер чертежа	Наименование продукции
Запчасти Д50, Д49, Д100			
1	Д50	ПД1А.01	Блок (сборка)
2	Д50	Д50М.01.002	Втулка цилиндра
3	Д50	ПД2.01.002	Втулка цилиндра
4	Д50	Д50.01.003-1	Кольцо уплотнения втулки
5	Д50	Д50.01.004	Шпилька анкерная
6	Д50	Д50.01.005	Гайка
7	Д50	1-ПД4.01.006	Шпилька сшивная
8	Д50	1-ПД4.01.007	Гайка
9	Д50	Д50.01.009А-2	Шпилька крепления головки цилиндра
10	Д50	Д50.01.010-1	Гайка
11	Д50	ПД1А.01.010	Блок (сборка)
12	Д50	Д50.01.013А	Втулка водоперепускная
13	Д50	Д50.01.014А	Втулка водоперепускная
14	Д50	Д50.01.015-1	Кольцо водоперепускное(своё пр-во)
15	Д50	Д50.01.016	Кольцо водоперепускное(своё пр-во)
16	Д50	Д50.01.017	Кольцо маслоуплотнительное(своё пр-во)
17	Д50	Д50.01.018А	Втулка распредвала(передняя)
18	Д50	Д50.01.019А	Втулка распредвала(задняя)
19	Д50	Д50.01.020А	Втулка распредвала(средняя)
20	Д50	Д50.01.022	Крышка люка
21	Д50	Д50.01.039	Патрубок подвода воды
22	Д50	Д50.01.043	Прокладка
23	Д50	Д50.01.044	Прокладка
24	Д50	Д50.01.044-01	Прокладка
25	Д50	Д50.01.044-02	Прокладка
26	Д50	Д50.01.044-03	Прокладка
27	Д50	Д50.01.044-04	Прокладка
28	Д50	Д50.01.044-05	Прокладка
29	Д50	Д50.01.044-06	Прокладка
30	Д50	Д50.01.044-07	Прокладка
31	Д50	Д50.01.049	Прокладка
32	Д50	Д50.01.050	Прокладка
33	Д50	Д50.01.051	Прокладка
34	Д50	1-ПД4.01.064-1	Проставок
35	Д50	1-ПД4.01.066	Прокладка
36	Д50	1-ПД4.01.066-1	Прокладка
37	Д50	Д50С.02.001	Рама двигателя
38	Д50	Д50.02.002	Рама двигигателя(сборка)
39	Д50	Д50С.02.002	Рама двигигателя(сборка)
40	Д50	Д50.02.003-1А	Крышка коренного подшипника 4 опоры
41	Д50	1-ПД4.02.005-2	Вкладыш коренной 1,2,3,5 и 6 опор(половинка)
42	Д50	1-ПД4.02.005-3	Вкладыш коренной 1,2,3,5 и 6 опор(половинка)
43	Д50	1-ПД4.02.006-2	Вкладыш коренной 4 опоры (половинка)
44	Д50	1-ПД4.02.006-3	Вкладыш коренной 4 опоры (половинка)
45	Д50	1-ПД4.02.007-2	Вкладыш коренной упорный(половинка)
46	Д50	1-ПД4.02.007-3	Вкладыш коренной упорный(половинка)
47	Д50	Д50.02.008	Шпилька крепления крышки подшипника

48	Д50	Д50.02.011	Крышка люка
49	Д50	Д50.02.012	Прокладка
50	Д50	1-ПД4.02.020	Крышка люка (сборка)
51	Д50	Д50.02.051	Прокладка
52	Д50	Д50.02.075	Прокладка
53	Д50	ПД1М.02.079	Прокладка
54	Д50	Д50.02.102	Корпус уплотнения коленвала (сборка)
55	Д50	Д50.02.105	Сетка нижнего маслосборника (сборка)
56	Д50	ПД1М.02.108	Измеритель уровня масла(сборка)
57	Д50	Д50.02.111	Сетка(сборка)
58	Д50	ПД1М.04.001	Поршень
59	Д50	1-ПД4.04.001-1	Поршень
60	Д50	Д50.04.004-1	Заглушка
61	Д50	Д50.04.006	Кольцо поршневое (уплотнительное)
62	Д50	Д50.04.007	Кольцо поршневое (маслосгонное)
63	Д50	ПД2.04.007	Кольцо маслосъёмное
64	Д50	Д50.04.011А	Кольцо поршневое (трапецеидальное)
65	Д50	1-ПД4.04.011Б	Кольцо поршневое
66	Д50	ПД2.04.100	Палец(сборка)
67	Д50	Д50.04.101	Палец(сборка)
68	Д50	1-ПД4А.05-1	Вал коленчатый (сборка)
69	Д50	Д50.05.004-1	Диск поворотный
70	Д50	1-ПД4А.05.010-1	Вал коленчатый (сборка)
71	Д50	1-ПД4.05.010-2	Вал коленчатый (сборка)
72	Д50	Д50.05.011	Кулачок
73	Д50	Д50.05.016	Шпонка
74	Д50	Д50.05.019	Втулка
75	Д50	Д50.05.020	Болт
76	Д50	Д50.05.024	Шайба регулировочная
77	Д50	Д50.05.024-01	Шайба регулировочная
78	Д50	Д50.05.102	Шестерня коленвала (сборка)
79	Д50	Д50.05.103	Вал коленчатый (давальческое сырьё) с комплектом вкладышей
80	Д50	Д50.06.002-1	Гильза форсунки
81	Д50	Д50.06.003	Фланец форсунки
82	Д50	ПД2.06.009	Шайба стопорная
83	Д50	Д50.06.012	Проставка
84	Д50	Д50.06.014	Прокладка
85	Д50	Д50.06.018	Прокладка всасывающего коллектора
86	Д50	Д50.06.019	Шпилька крышки
87	Д50	Д50.06.020	Шпилька форсунки
88	Д50	1-ПД4А.06.020	Крышка цилиндра в сборе с клапанами Д50.09-1 (сборка)
89	Д50	1-ПД4А.06.020	Крышка цилиндра(сборка)(без клапанов)
90	Д50	1-ПД4.06.020-03	Крышка цилиндра(сборка)
91	Д50	1-ПД4С.06.020	Крышка цилиндра (без клапанов на судовой дизель)
92	Д50	1-ПД4С.06.020	Крышка цилиндра в сборе с клапанами Д50.09-1 (сборка)
93	Д50	Д50.06.022	Болт
94	Д50	Д50.06.025	Направляющая выпускного клапана
95	Д50	ПД2.06.025	Направляющая выпускн.клапана
96	Д50	Д50.06.026	Направляющая впускного клапана
97	Д50	ПД2.06.026	Направляющая впускного клапана
98	Д50	Д50.06.028	Прокладка выхлопного коллектора

99	Д50	Д50.06.6	Патрубок отвода воды(сборка)
100	Д50	2Д50М.07	Распредвал
101	Д50	2Д50М.07.001	Распредвал(упорная часть)
102	Д50	Д50.07.006	Шпонка
103	Д50	Д50.07.007-1	Шпилька
104	Д50	Д50.07.008	Гайка
105	Д50	Д50.07.009-1	Гайка
106	Д50	2Д50М.07.101	Распредвал(сборка)
107	Д50	2Д50М.07.101-03	Распредвал(сборка)
108	Д50	Д50.08.1	Привод распредвала(сборка)
109	Д50	Д50.08.003	Шестерня паразитная
110	Д50	Д50.08.005А	Полукольцо
111	Д50	Д50.08.006А	Полукольцо
112	Д50	Д50.08.016-1	Втулка
113	Д50	Д50.08.017-1	Ось шестерни паразитной
114	Д50	Д50.08.018	Болт
115	Д50	Д50.08.019	Кольцо регулировочное
116	Д50	Д50.08.022	Клапан предохранительный
117	Д50	Д50.08.023А	Прокладка
118	Д50	Д50.08.024	Манжета клапана
119	Д50	Д50.08.025	Пружина клапана
120	Д50	Д50.08.033	Прокладка
121	Д50	Д50.08.034	Прокладка
122	Д50	Д50.08.038А	Втулка опоры
123	Д50	Д50.08.042	Прокладка
124	Д50	Д50.08.049	Пробка
125	Д50	Д50.08.101-1	Шестерня паразитная
126	Д50	Д50.08.103	Корпус привода(сборка)
127	Д50	Д50.08.104	Клапан предохранительный
128	Д50	Д50.08.109	Корпус подшипника
129	Д50	Д50.08.110	Ось шестерни паразитной
130	Д50	Д50.08.111	Кольцо упорное(сборка)
131	Д50	Д50.08.112	Кольцо упорное(сборка)
132	Д50	Д50.08.113-1	Опора
133	Д50	Д50.08.115	Шестерня(сборка)
134	Д50	Д50.09.003-2	Пружина клапана(большая)
135	Д50	Д50.09.004-1	Пружина клапана(малая)
136	Д50	Д50.09.005	Замок
137	Д50	Д50.09.006	Колпачок
138	Д50	Д50.09.007	Сухарь клапана
139	Д50	Д50.09.008	Тарелка клапанной пружины
140	Д50	Д50.09.008-1	Тарелка клапанной пружины
141	Д50	Д50.09.009	Клапан впускной
142	Д50	Д50.09.010	Клапан выпускной
143	Д50	Д50.09.011	Прокладка
144	Д50	ПД2.10	Привод клапанов(сборка)
145	Д50	ПД2.10.001	Корпус привода клапанов
146	Д50	Д50.10.002-В	Крышка корпуса
147	Д50	Д50.10.003	Рычаг толкателя
148	Д50	Д50.10.004	Рычаг выпуска
149	Д50	ПД2.10.004	Рычаг выпуска
150	Д50	Д50.10.005	Рычаг впуска

151	Д50	ПД2.10.005	Рычаг впуска
152	Д50	Д50.10.006А	Кронштейн рычага толкателя
153	Д50	Д50.10.007	Ось рычага выпуска
154	Д50	ПД2.10.007	Ось рычага выпуск
155	Д50	Д50.10.008	Ось рычага впуска
156	Д50	ПД2.10.008	Ось рычага впуска
157	Д50	Д50.10.009	Ось рычагов толкателя
158	Д50	Д50.10.010-1	Втулка рычага толкателя
159	Д50	Д50.10.011	Втулка рычага впуска
160	Д50	ПД2.10.011	Втулка рычага впуска
161	Д50	Д50.10.012	Втулка рычага выпуска
162	Д50	ПД2.10.012	Втулка рычага выпуска
163	Д50	Д50.10.014	Ось ролика
164	Д50	Д50.10.015	Ролик
165	Д50	Д50.10.016	Ударник
166	Д50	Д50.10.017	Боек
167	Д50	ПД2.10.018	Жиклер
168	Д50	Д50.10.018-1	Замок ударника
169	Д50	Д50.10.019	Толкатель
170	Д50	Д50.10.025	Головка штанги верхняя
171	Д50	Д50.10.026	Головка штанги нижняя
172	Д50	Д50.10.027	Труба штанги выпуска
173	Д50	Д50.10.028	Труба штанги впуска
174	Д50	Д50.10.029	Пята рычага толкателя
175	Д50	Д50.10.030	Пята рычага впуска
176	Д50	Д50.10.031-1	Пружина
177	Д50	Д50.10.032	Фланец пружины
178	Д50	Д50.10.033	Упор пружины
179	Д50	Д50.10.034	Шайба
180	Д50	Д50.10.044	Пробка (своё пр-во)
181	Д50	Д50.10.045	Пробка (своё пр-во)
182	Д50	Д50.10.046	Прокладка корпуса
183	Д50	Д50.10.047	Прокладка крышки
184	Д50	Д50.10.048	Гайка толкателя
185	Д50	Д50.10.049-2	Гайка
186	Д50	Д50.10.052-2	Болт
187	Д50	Д50.10.071-1А	Жиклер
188	Д50	Д50.10.077	Ребро
189	Д50	Д50.10.078	Ребро
190	Д50	Д50.10.102	Рычаг выпуска (сборка)
191	Д50	Д50.10.103	Рычаг впуска(сборка)
192	Д50	Д50.10.104	Штанга выпуска(сборка)
193	Д50	Д50.10.105	Штанга впуска(сборка)
194	Д50	Д50.10.106	Крышка корпуса(сборка)
195	Д50	ПД2.10.108	Корпус привода(сборка)
196	Д50	Д50.10.109	Рычаги толкателя
197	Д50	Д50.10.110	Пружина толкателя
198	Д50	Д50.10.111	Ударник(сборка)
199	Д50	Д50.10.112	Рычаг толкателя(сборка)
200	Д50	Д50.10.113	Рычаг выпуска(сборка)
201	Д50	ПД2.10.113	Рычаг выпуска(сборка)
202	Д50	Д50.10.114	Рычаг впуска(сборка)

203	Д50	ПД2.10.114	Рычаг впуска(сборка)
204	Д50	Д50.10.115	Сальник самоподжимной(сборка)
205	Д50	Д50.10.116	Сальник самоподжимной(сборка)
206	Д50	Д50.11	Насос водяной(сборка)
207	Д50	1-ПД4.11.001	Корпус
208	Д50	Д50.11.001-3	Корпус
209	Д50	Д50.11.002-5	Крыльчатка
210	Д50	1-ПД4.11.002	Крыльчатка
211	Д50	1-ПД4.11.003	Труба всасывающая
212	Д50	Д50.11.003-1	Труба всасывающая
213	Д50	Д50.11.004-2	Шестерня
214	Д50	Д50.11.004-3	Шестерня
215	Д50	Д50.11.005-5	Вал
216	Д50	1-ПД4.11.008	Втулка
217	Д50	Д50.11.008-3	Половина нажимной сальниковой втулки
218	Д50	Д50.11.010-1	Гайка
219	Д50	1-ПД4.11.013	Станина
220	Д50	Д50.11.018	Шпонка
221	Д50	Д50.11.019	Шпонка
222	Д50	Д50.11.021-1	Кольцо отражательное
223	Д50	Д50.11.022-1	Труба распорная
224	Д50	Д50.11.025	Прокладка
225	Д50	Д50.11.026-1	Прокладка
226	Д50	Д50.11.027	Прокладка
227	Д50	Д50.11.028	Прокладка
228	Д50	Д50.11.030А	Фланец лабиринтовый
229	Д50	Д50.11.031-2	Кольцо лабиринтовый
230	Д50	Д50.11.032-1	Втулка
231	Д50	Д50.11.035	Шпилька
232	Д50	Д50.11.038	Прокладка
233	Д50	Д50.11.042	Гайка глухая
234	Д50	Д50.11.043	Шайба стопорная
235	Д50	Д50.11.044	Прокладка
236	Д50	Д50.11.046	Шайба
237	Д50	Д50.11.101	Нажимная сальниковая втулка(сборка)
238	Д50	2Д50.12-4	Насос масляный(сборка)
239	Д50	2Д50.12.001-1	Корпус
240	Д50	2Д50.12.002-1	Крышка нижняя
241	Д50	2Д50.12.003	Шестерня ведущая
242	Д50	2Д50.12.004	Шестерня ведомая
243	Д50	Д50.12.005-2	Корпус клапана
244	Д50	2Д50.12.005-1	Крышка верхняя
245	Д50	Д50.12.007-1	Пружина
246	Д50	2Д50.12.007-2	Гайка накидная
247	Д50	Д50.12.008-1	Клапан перепускной
248	Д50	Д50.12.010	Прокладка
249	Д50	Д50.12.011	Прокладка
250	Д50	2Д50.12.011	Втулка
251	Д50	Д50.12.019-1	Крышка
252	Д50	Д50.12.020-1	Крышка
253	Д50	Д50.12.021-1	Крышка
254	Д50	2Д50.12.023	Прокладка

255	Д50	2Д50.12.024	Прокладка
256	Д50	2Д50.12.025	Прокладка
257	Д50	2Д50.12-4.001	Корпус
258	Д50	2Д50.12-4.003	Шестерня ведущая
259	Д50	2Д50.12-4.004	Шестерня ведомая
260	Д50	2Д50.12-4.006	Шпилька
261	Д50	2Д50.12.102-2	Крышка верхняя(сборка)
262	Д50	2Д50М.16	Привод топливного насоса(сборка)
263	Д50	1-ПД4.16.001	Вал
264	Д50	2Д50М.16.001	Вал
265	Д50	Д50.16.002-1	Болт
266	Д50	Д50.16.005	Прокладка
267	Д50	Д50.16.006-1	Кольцо уплотнительное
268	Д50	Д50.16.007	Фланец
269	Д50	Д50.16.008	Прокладка
270	Д50	2Д50М.16.101	Вал (сборка)
271	Д50	Д50.17.016-1	Кольцо уплотнительное
272	Д50	1-ПД4.18-1	Коллекторы выхлопные(сборка)
273	Д50	Д50.18.011	Кольцо уплотнительное
274	Д50	1-ПД4.18.019	Прокладка
275	Д50	Д50.18.045	Прокладка
276	Д50	1-ПД4.18.075	Кольцо компенсатора
277	Д50	1-ПД4.18.110	Секция 1-го цилиндра
278	Д50	1-ПД4.18.120	Секция 2-го цилиндра
279	Д50	1-ПД4.18.130	Секция 3-го цилиндра
280	Д50	1-ПД4.18.140	Секция 4-го и 5-го цилиндров
281	Д50	1-ПД4.18.150	Секция 6-го цилиндра
282	Д50	1-ПД4.18.160	Патрубок
283	Д50	1-ПД4.18.170	Патрубок нижний
284	Д50	1-ПД4.18.180	Кожух(сборка)
285	Д50	1-ПД4.19-2	Коллектор наддувочный(сборка)
286	Д50	Д50.19.011	Прокладка
287	Д50	2Д50.20-1	Трубопровод масляный
288	Д50	2Д50.20.001-1	Труба
289	Д50	2Д50.20.004-3	Трубка подвода масла к турбокомпрессору
290	Д50	6Д50.20.005	Трубка подвода масла к приводу масл.насоса
291	Д50	ПД1.20.06-1	Труба(сборка)
292	Д50	ПД1.20.008	Фланец накидной
293	Д50	2Д50.20.010	Прокладка
294	Д50	ПД1.20.012-1	Труба к маслопрокачивающему насосу(сборка)
295	Д50	ПД1.20.015-1	Труба подвода масла к центрифуге(сборка)
296	Д50	ПД1.20.018	Фильтр
297	Д50	2Д50.20.021-1	Поддержка
298	Д50	6Д50.20.030	Трубка(сборка)
299	Д50	ПД1.20.030	Труба слива масла из ТК
300	Д50	ПД1.20.030-2	Труба(сборка)
301	Д50	Д50.20.032-1	Кольцо(свое пр-во)
302	Д50	ПД1.20.050	Труба(сборка)
303	Д50	ПД1.20.057	Труба
304	Д50	Д50.20.065	Скоба
305	Д50	Д50.20.101-3	Трубка(сборка)
306	Д50	Д50.20.102	Трубка(сборка)

307	Д50	Д50.20.103А	Трубка(сборка)
308	Д50	Д50.20.104-1	Трубка(сборка)
309	Д50	Д50.20.105-1	Трубка(сборка)
310	Д50	Д50.20.107	Трубка(сборка)
311	Д50	Д50.20.123-6	Трубка(сборка)
312	Д50	5Д50.21-3	Трубопровод водяной(сборка)
313	Д50	6Д50.21.001	Штуцер
314	Д50	2Д50.21.003	Тройник(сборка)
315	Д50	2Д50.21.008	Труба отвода воды (сборка)
316	Д50	2Д50.21.010	Труба
317	Д50	5Д50.21.011	Трубка(сборка)
318	Д50	5Д50.21.012	Трубка(сборка)
319	Д50	5Д50.21.013	Труба(сборка)
320	Д50	5Д50.21.014	Труба(сборка)
321	Д50	Д50.21.017-1	Прокладка
322	Д50	Д50.21.074-3	Штуцер
323	Д50	6Д50.21.088	Букса
324	Д50	Д50.21.089	Прокладка
325	Д50	5Д50.21.112	Штуцер
326	Д50	Д50.21.143	Коллектор водяной
327	Д50	Д50.21.144	Коллектор водяной
328	Д50	5Д50.23-1	Трубопровод топливный (сборка)
329	Д50	6Д50.23.008-1	Тройник
330	Д50	6Д50.23.020	Трубка нагнетательная 1-го цилиндра (сборка)
331	Д50	6Д50.23.030	Трубка нагнетательная 2-го цилиндра (сборка)
332	Д50	Д50.23.030-1	Штуцер
333	Д50	Д50.23.035-2	Прокладка
334	Д50	6Д50.23.040	Трубка нагнетательная 3-го цилиндра (сборка)
335	Д50	Д50.23.045	Трубка нагнетательная 1-го цилиндра
336	Д50	Д50.23.046	Трубка нагнетательная 2 цилиндра
337	Д50	Д50.23.047	Трубка нагнетательная 3 цилиндра
338	Д50	Д50.23.048	Трубка нагнетательная 4 цилиндра
339	Д50	Д50.23.049	Трубка нагнетательная 5 цилиндра
340	Д50	6Д50.23.050	Трубка нагнетательная 4-го цилиндра (сборка)
341	Д50	Д50.23.050	Трубка нагнетательная 6 цилиндра
342	Д50	6Д50.23.060	Трубка нагнетательная 5-го цилиндра (сборка)
343	Д50	6Д50.23.070	Трубка нагнетательная 6-го цилиндра (сборка)
344	Д50	Д50.23.089-1	Прокладка
345	Д50	Д50.23.090-1	Прокладка
346	Д50	5Д50.23.101-1	Труба
347	Д50	Д50.23.106-3	Труба(сборка)
348	Д50	Д50.23.110-1А	Труба
349	Д50	Д50.23.115-5	Трубка нагнетельная 1 цилиндра
350	Д50	Д50.23.116-5	Трубка нагнетельная 2 цилиндра
351	Д50	Д50.23.117-5	Трубка нагнетельная 3 цилиндра
352	Д50	Д50.23.118-5	Трубка нагнетельная 4 цилиндра
353	Д50	Д50.23.119-5	Трубка нагнетельная 5 цилиндра
354	Д50	Д50.23.120-5	Трубка нагнетельная 6 цилиндра
355	Д50	Д50.23.125	Труба
356	Д50	Д50.23.126	Труба
357	Д50	Д50.23.127	Труба
358	Д50	Д50.23.134-1	Труба

359	Д50	Д50.24.003	Втулка верхней головки шатуна
360	Д50	Д50.24.004-2	Вкладыш (половинка)
361	Д50	1-ПД4.24.004-2	Вкладыш (половинка)
362	Д50	1-ПД4.24.004-3	Вкладыш шатунный(половинка)
363	Д50	Д50.24.005	Болт шатуна
364	Д50	Д50.24.006	Гайка
365	Д50	Д50.24.007	Штифт шатуна
366	Д50	Д50.24.008	Штифт вкладыша
367	Д50	Д50.24.009	Штифт цилиндрический
368	Д50	Д50.24-1	Шатун
369	Д50	Д50.24.101-1	Шатун
370	Д50	Д50.24.102	Шатун
371	Д50	1Д50.27сб-2	Насос топливный (сборка)
372	Д50	Д50.27.012	Кольцо стопорное
373	Д50	Д50.27.020	Прокладка
374	Д50	Д50.27.046	Картер топливного насоса
375	Д50	Д50.27.047А	Вкладыш
376	Д50	Д50.27.048А	Вкладыш
377	Д50	Д50.27.051	Гильза
378	Д50	Д50.27.054	Корпус привода регулятора
379	Д50	Д50.27.063-1	Шестерня цилиндрическая(своё пр-во)
380	Д50	Д50.27.064-1	Шестерня коническая
381	Д50	Д50.27.065	Ось
382	Д50	Д50.27.066	Регулировочное кольцо
383	Д50	Д50.27.079-1	Вал кулачковый
384	Д50	Д50.27.079-3	Вал кулачковый
385	Д50	Д50.27.080-1	Шестерня регулятора
386	Д50	Д50.27.081	Крышка
387	Д50	Д50.27.082	Болт призонный
388	Д50	Д50.27.083	Болт
389	Д50	Д50.27.085	Крышка картера
390	Д50	Д50.27.095	Корпус толкателя
391	Д50	Д50.27.096	Ролик толкателя
392	Д50	Д50.27.097	Палец толкателя
393	Д50	Д50.27.098-1	Манжет наружный
394	Д50	Д50.27.099	Болт толкателя
395	Д50	Д50.27.101-1	Манжета
396	Д50	Д50.27.106сб	Картер топливного насоса(сборка)
397	Д50	Д50.27.108сб	Корпус привода регулятора (сборка)
398	Д50	Д50.27.110сб	Регулятор предельный (сборка)
399	Д50	Д50.27.112-2	Пробка
400	Д50	Д50.27.113сб	Толкатель(сборка)
401	Д50	Д50.27.113-1	Прокладка
402	Д50	Д50.27.121	Серьга
403	Д50	Д50.27.122-2	Ось серьги
404	Д50	2Д50.27.122-50-1	Вал кулачковый
405	Д50	Д50.27.124	Валик
406	Д50	Д50.27.125	Валик
407	Д50	Д50.27.126	Валик
408	Д50	Д50.27.136	Прокладка
409	Д50	Д50.27.137	Прокладка
410	Д50	Д50.27.140	Прокладка

411	Д50	Д50.27.168	Серьга
412	Д50	Д50.27.184	Пробка
413	Д50	1-ПД4.27.210	Картер топливного насоса (сборка)
414	Д50	1-ПД4.27.240	Привод(сборка)
415	Д50	2Д50.29	Маслоочиститель центробежный(сборка)
416	Д50	2Д50.29.001	Крышка
417	Д50	6Д50.29.001	Ротор(сборка)
418	Д50	6Д50.29.004	Ось(сборка)
419	Д50	2Д50.29.007	Фильтр (сборка)
420	Д50	6Д50.29.007	Сопло
421	Д50	6Д50.29.008	Корпус
422	Д50	6Д50.29.013	Втулка
423	Д50	6Д50.29.019	Прокладка
424	Д50	6Д50.29.021	Прокладка
425	Д50	6Д50.29.025	Пробка
426	Д50	2Д50.29.028	Прокладка
427	Д50	6Д50.29.032	Прокладка
428	Д50	ПД1.34-1	Привод масляного насоса и фильтры(сборка)
429	Д50	ПД1.34.001	Корпус
430	Д50	Д50.34.001-3	Корпус привода
431	Д50	2Д50.34.001	Привод масляного насоса(сборка)
432	Д50	Д50М.34.002	Корпус конической передачи
433	Д50	Д50С.34.003	Крышка корпуса
434	Д50	Д50.34.004-1А	Корпус фильтра
435	Д50	1-ПД4.34.006-01	Муфта
436	Д50	2Д50.34.006	Вал привода
437	Д50	Д50С.34.006-01	Вал привода маслонасоса
438	Д50	1-ПД4.34.007-01	Валик
439	Д50	Д50.34.007	Валик с конической шестерней
440	Д50	Д50.34.008А	Втулка вала привода
441	Д50	Д50.34.009	Втулка валика
442	Д50	Д50.34.010-2	Крышка корпуса боковая
443	Д50	Д50.34.011	Шестерня коническая
444	Д50	Д50.34.015	Втулка соединительная шлицевая
445	Д50	Д50.34.016-Б	Поводок
446	Д50	Д50.34.018	Гайка
447	Д50	Д50.34.019	Проставочное кольцо
448	Д50	Д50.34.020	Шайба стопорная
449	Д50	Д50.34.021	Шпонка
450	Д50	Д50.34.022	Шпонка
451	Д50	Д50.34.023	Шпонка
452	Д50	2Д50.34.025	Шкив
453	Д50	Д50.34.026-1	Промежуточная шайба
454	Д50	Д50.34.027-1	Пластина фильтра
455	Д50	Д50.34.028-1	Прокладка
456	Д50	Д50.34.029-1	Элемент щетки
457	Д50	Д50.34.030-1	Средняя шайба
458	Д50	Д50.34.031-1	Направляющая планка
459	Д50	Д50.34.032-1	Малая шайба
460	Д50	Д50.34.035-1	Нижняя шайба
461	Д50	2Д50.34.052-1	Тройник
462	Д50	Д50.34.054-2	Болт поводка

463	Д50	Д50.34.055	Прокладка
464	Д50	Д50.34.040-1	Стопорное кольцо
465	Д50	Д50.34.046-1	Замковая шайба
466	Д50	Д50.34.062	Прокладка
467	Д50	Д50М.34.063	Прокладка
468	Д50	Д50.34.064-1	Прокладка
469	Д50	Д50.34.065	Прокладка
470	Д50	Д50.34.066	Прокладка
471	Д50	Д50.34.075	Прокладка
472	Д50	Д50.34.081	Прокладка
473	Д50	Д50.34.081-01	Прокладка
474	Д50	Д50.34.081-02	Прокладка
475	Д50	Д50.34.081-03	Прокладка
476	Д50	Д50.34.081-04	Прокладка
477	Д50	Д50.34.081-06	Прокладка
478	Д50	Д50.34.092	Прокладка
479	Д50	Д50.34.092-01	Прокладка
480	Д50	Д50.34.092-02	Прокладка
481	Д50	Д50.34.092-03	Прокладка
482	Д50	Д50.34.092-04	Прокладка
483	Д50	Д50.34.092-06	Прокладка
484	Д50	Д50.34.101Сб -1А	Фильтр
485	Д50	Д50С.34.102	Крышка корпуса(сборка)
486	Д50	Д50.34.103	Прокладка
487	Д50	Д50.34.103-01	Прокладка
488	Д50	Д50.34.103-02	Прокладка
489	Д50	Д50.34.103-03	Прокладка
490	Д50	Д50.34.103-04	Прокладка
491	Д50	Д50.34.103-05	Прокладка
492	Д50	Д50.34.103-06	Прокладка
493	Д50	Д50.34.103-07	Прокладка
494	Д50	Д50.34.107	Валик с конической шестерней(сборка)
495	Д50	Д50.34.114	Сальник самоподжимной(сборка)
496	Д50	Д50.34.115	Фланец корпуса(сборка)
497	Д50	Д50.34.118	Прокладка
498	Д50	ПД1.34.118	Корпус конической передачи
499	Д50	Д50.34.119	Кольцо уплотнительное
500	Д50	2Д50.34.119	Вал привода (сборка)
501	Д50	Д50.34.168	Втулка
502	Д50	Д50.34.169	Прокладка
503	Д50	2Д50.34.173	Прокладка
504	Д50	Д50.34.174	Прокладка
505	Д50	Д50С.40.2-1	Присп.для опускания поршня(сборка)
506	Д50	Д50С.40.2-1-02	Присп.для опускания поршня(сборка)
507	Д50	ГДГ50.40.3-1	Приспособления для снятия распылителя
508	Д50	Д50С.40.3-1	Присп.для выпресс.заглушки поршня
509	Д50	ГДГ50.40.4	Приспособление для демонтажа газового клапана
510	Д50	Д50С.40.4-1	Присп.д/транспортировки поршня
511	Д50	Д50М.40.7	Присп.д/отворачивания гаек
512	Д50	Д50М.40.15	Ключ динамометрический (сборка)
513	Д50	ЭД50.40.15	Ключ S=80
514	Д50	50.40.18	Приспособление для запрессовки втулок

515	Д50	ЭД50.40.25	Присп.для опрессовки форсунок
516	Д50	5Д50.40.004	Ключ торцовый S=27
517	Д50	5Д50.40.006	Ключ торцовый 11X14
518	Д50	5Д50.40.007	Ключ торцевой 17X22
519	Д50	ЭД50.40.08	Ключ S=50 (сборка)
520	Д50	ЭД50.40.09	Ключ торцевой для сменных головок (сборка)
521	Д50	5Д50.40.010	Шплинтыидёрживатель
522	Д50	5Д50.40.010-1-02	Трубка
523	Д50	5Д50.40.011	Лом для пробуксовки двигателя
524	Д50	5Д50.40.015-1	Приспособление для замера раскепа коленвала
525	Д50	5Д50.40.017	Переходник д/максиметра
526	Д50	Д50.40.033	Ключ торцовый 27X32
527	Д50	Д50.40.034	Ключ гаечный S=22
528	Д50	ЭД50.40.050	Рукоятка
529	Д50	5Д50.40.054	Ключ 55X60
530	Д50	ЭД50.40.056	Вороток-отвёртка
531	Д50	ЭД50.40.057	Вороток
532	Д50	ЭД50.40.058	Головка S=17 д/крепл.индикаторного крана
533	Д50	ЭД50.40.059-02	Головка S=19 для крепления пускового клапана
534	Д50	ЭД50.40.060	Головка S=46д/регулиров. зазора в клапанах
535	Д50	ЭД50.40.062	Ключ S=60 д/гаек крышки цилиндра
536	Д50	5Д50.40.062-1	Воронка
537	Д50	ЭД50.40.063	Головка S=27 д/регул
538	Д50	ЭД50.40.064	Винт д/выемки седла нагнетательная
539	Д50	5Д50.40.097	Удлинитель
540	Д50	Д50.43С6-1	Управление регулятором(сборка)
541	Д50	ПД1М.44А	Охладитель наддувочного воздуха
542	Д50	1-ПД4.44-6	Охладитель наддувочного воздуха
543	Д50	Д50С.44.019	Шестигранник
544	Д50	5Д50.44.027	Протектор
545	Д50	Д50С.44.042	Прокладка
546	Д50	1-ПД4.44.130	Корпус охладителя
547	Д50	1-ПД4.44.140	Корпус охладителя
548	Д50	6Д50.48.030	Воздухораспределитель с приводом тахометра (сборка)
549	Д50	6Д50.48.075	Прокладка
550	Д50	2Д50.52.01-1	Подставка(сборка)
551	Д50	2Д50.52.04	Переходник нижний(сборка)
552	Д50	2Д50.52.05	Переходник верхний(сборка)
553	Д50	ПД1М.52.22-2	Воздухоприёмник
554	Д50	ПД1.52.31	Прокладка
555	Д50	ПД1М.52.70	Патрубок
556	Д50	1-ПД4.52.101	Прокладка
557	Д50	1-ПД4.52.270	Воздухоприёмник
558	Д50	ГДГ50.53-1сб	Установка газового клапана
559	Д50	2Д50.53.026	Клапан
560	Д50	Д52.55	Клапан пусковой(сборка)
561	Д50	Д52.55.005	Клапан пусковой
562	Д50	Д52.56	Клапан предохранительный и кран индикаторный(сборка)
563	Д50	ПД1.57.001	Клапан масляный на 0,294 мПа(сборка)
564	Д50	5Д50.57.001-2	Клапан разгрузочный(сборка)
565	Д50	5Д50.57.002-2	Клапан регулирующий(сборка)
566	Д50	ПД1.57.003	Клапан вспомогательный байпасный(сборка)

567	Д50	5Д50.57.003-1	Клапан вспомогательный байпасный на 0,1МПа
568	Д50	ПД1.57.004	Клапан разгрузочный обратный на 0,255 МПа(сборка)
569	Д50	5Д50.57.004-1	Клапан разгрузочный обратный
570	Д50	2Д50.57.006	Пружина
571	Д50	2Д50.57.007	Клапан
572	Д50	2Д50.57.020	Прокладка
573	Д50	2Д50.57.026	Прокладка
574	Д50	5Д50.57.087	Прокладка
575	Д50	ТЭ2.03.21-4	Фильтр масляный
576	Д50	ТЭ1.03.026	Пружина
577	Д50	ТЭ1.03.027	Пружина
578	Д50	ТЭ1.03.054	Пружина
579	Д50	ТЭ1.03.060	Пружина
580	Д50	ТЭ1.05.008	Пружина
581	Д50	ТЭ1.05.028	Пружина
582	Д50	ТЭ2.05.30-1	Клапан разгрузочный топливный на 0,52МПа(сборка)
583	Д50	ТЭ2.05.31-1	Клапан регулирующий топливный
584	Д50	ТЭ2.05.091	Клапан
585	Д50	1000.5-1	Упаковка одного дизель-генератора на ж/д платформе
586	Д50	1000.5-2	Упаковка двух дизель-генераторов на ж/д платформе
587	Д50	1634-1	Упаковка дизеля типа Д50(без генератора)
588	Д50	1634-2	Упаковка двух дизелей типа Д50(без генератора)
589	Д50	05.220.01.86-06	Гайка
590	Д50	05.220.01.86-07	Гайка
591	Д50	05.220.01.86-09	Гайка
592	Д50	05.220.01.86-12	Гайка
593	Д50	05.220.01.86-13	Гайка
594	Д50	05.311.01.86	Пробка
595	Д50	05.442.01.86-15	Штуцер
596	Д50	05.444.01.86-12	Штуцер
597		Гайка М12х1,25-5Н.6Н.8.0	Гайка ГОСТ 5932-73
598		Ниппель 6 СТП 48-71	Ниппель
599		Ящик №46 СТП 4-92	Ящик
600	Д49	12Н.00.004	Шестерня ведущая
601	Д49	12Н.00.005	Шестерня ведомая
602	Д49	12Н.00.010спч	Насос(сборка)
603	Д49	3А-6Д49.10.3спч-01	Шестерня уравнивания
604	Д49	3А-6Д49.10.3спч-06	Шестерня уравнивания
605	Д49	17ДГ.11Н.030	Муфта
606	Д49	17ДГ.11Н.031	Поводок
607	Д49	17ДГ.11Н.032	Поводок
608	Д49	1-5Д49.22.01	Головка поршня
609	Д49	1-5Д49.22.02	Тронк поршня
610	Д49	17ПДГ.22.004-2	Головка поршня
611	Д49	1-5Д49.22.06	Гайка
612	Д49	1-5Д49.22.07	Стакан
613	Д49	5Д49.22.10-5	Шпилька
614	Д49	5Д49.22.14-3	Пружина
615	Д49	5Д49.22.16-3	Втулка
616	Д49	6Д49.35.11спч	Накладка концевая
617	Д49	6Д49.35.35-1	Шпилька
618	Д49	6Д49.35.58-01	Накладка

619	Д49	6Д49.35.61	Пружина
620	Д49	6Д49.36.02	Рубашка
621	Д49	17ПДГ.69.046	Шестерня(ориентир)
622	Д49	2-5Д49.69.05	Вал
623	Д49	18ДГ.69.10	Шестерня с валом (сборка)
624	Д49	6Д49.69.5спч-1	Блок шестерен
625	Д49	Д49.82.1спч-4	Топливопровод высокого давления
626	Д49	Д49.82.2спч-4	Топливопровод высокого давления
627	Д49	Д49.82.14	Гайка
628	Д49	Д49.82.16	Втулка
629	Д49	6Д49.87.1спч	Шпиндель
630	Д49	6Д49.87.01-1	Корпус
631	Д49	6Д49.87.02	Колпачок
632	Д49	6Д49.87.03	Шпиндель
633	Д49	6Д49.87.06	Шайба стопорная
634	Д49	4Д49.92.02-1	Рычаг промежуточный левый
635	Д49	4Д49.92.03-1	Рычаг промежуточный правый
636	Д49	4Д49.92.04-1	Втулка
637	Д49	6Д49.92.3спч-1	Штанга
638	Д49	3А-6Д49.92.4спч	Рычаг
639	Д49	6Д49.92.4спч-1	Штанга
640	Д49	4Д49.92.6спч	Ось рычагов
641	Д49	4Д49.92.14	Валик
642	Д49	1-5Д49.92.15	Кулак
643	Д49	4Д49.92.21-1	Головка штанги
644	Д49	6Д49.92.31	Головка штанги
645	Д49	6Д49.92.36	Втулка
646	Д49	6Д49.92.38	Втулка
647	Д49	3А-6Д49.97.000спч-5	Управление регулятором(без вентилей ВВ 1113)
648	Д49	3А-6Д49.97.010спч-4	Сервомотор пневматический с кронштейном
649	Д49	Д49.123.2спч	Вал
650	Д49	Д49.123.01	Колесо
651	Д49	Д49.123.03	Фланец
652	Д49	Д49.123.07-1	Пружина
653	Д49	Д49.123.28	Втулка-отражатель
654	Д49	18ДГТ.128.009	Вал
655	Д49	18ДГТ.128.5	Шестерня(сборка)
656	Д49	3-6Д49.128.14	Вал приводной
657	Д49	3-6Д49.128.17-01	Валик
658	Д49	3А-6Д49.128.34	Полумуфта
659	Д49	6Д49.128.60	Вал
660	Д49	1А-5Д49.147спч-01	Привод тахометра
661	Д49	1-5Д49.147.01-1	Вал шестерня
662	Д49	1-5Д49.147.03-1	Вал-шестерня
663	Д49	1-5Д49.147.07	Прокладка
664	Д49	1-5Д49.147.09	Обойма
665	Д49	1-5Д49.147.2спч-1	Шестерня
666	Д49	1-5Д49.147.5спч	Вал-шестерня
667	Д49	1-5Д49.147.16	Гайка
668	Д49	6Д49.147.21-1	Корпус
669	Д49	6Д49.147.25	Втулка
670	Д49	1-5Д49.147.28	Втулка

671	Д49	3А-6Д49.169.14спч	Труба сливная правая
672	Д49	3А-6Д49.169.15спч	Труба сливная левая
673	Д49	6Д49.169.76-1	Болт
674	Д49	6Д49.169.79	Втулка
675	Д49	2-5Д49.169.117	Втулка
676	Д49	2-5Д49.169.121	Прокладка
677	Д49	6Д49.173.02-1	Крышка люка
678	Д49	6Д49.173.10-1	Пружина
679	Д49	6Д49.173.14	Болт
680	Д49	4Д49.181.02	Ключ для гаек подвесок
681	Д49	6Д49.181.02-1	Ключ для гаек поршня
682	Д49	Д49.181.14спч	Приспособление для подъема комплекта
683	Д49	4Д49.181.14спч-1	Приспособление для заводки поршня с кольцами во втулку цилиндра
684	Д49	Д49.181.17спч	Приспособление для установки и снятия поршневых колец
685	Д49	Д49.181.22сб	Ключ для гаек крышки цилиндра
686	Д49	Д49.181.75-1	Ключ (для крепления болтов прицепных шатунов)
687	Д49	Д49.181.107спч-1	Приспособление для установки зазоров на масло в гидротолкателях
688	Д49	3А-6Д49.189.3спч	Компенсатор
689	Д49	3А-6Д49.189.4спч	Патрубок
690	Д49	Кольцо А52	Кольцо ГОСТ 13943-86
691	Д49	Кольцо А90	Кольцо ГОСТ 13943-86
692	Д49	Кольцо А100	Кольцо ГОСТ 13943-86
693	Д49	Кольцо А120	Кольцо ГОСТ 13943-86
694	Д49	Кольцо А140	Кольцо ГОСТ 13943-86
695	ЧМЭ	Д67.04.11.00	Крышка цилиндра (сборка)
696	МШ5	МШ5.001	Корпус
697	МШ5	МШ5.004	Крышка
698	МШ5	МШ5.006	Шестерня ведущая
699	МШ5	МШ5.009	Шестерня ведомая
700	МШ5	МШ5.013	Шестерня приводна
701	МШ5	МШ5.015	Вал
702	МШ5	МШ5.018	Ось
703	МШ5	МШ5.021	Втулка
704	МШ5	МШ5.022	Втулка
705	МШ5	МШ5.023	Втулка
706	МШ5	МШ5.060	Шестерня ведомая (сборка)
707	МШ30	МШ30.011-01	Шестерня ведущая
708	МШ30	МШ30.012	Шестерня ведомая
709	МШ40	МШ40.011	Шестерня ведущая
710	МШ40	МШ40.012	Шестерня ведомая
711	МШ40	МШ40.015	Муфта
712	МШ40	МШ40.017	Кольцо стопорное
713	МШ40	МШ40.022	Втулка центрирующая
714	МШ40	МШ40.024	Втулка
715	МШ40	МШ40.032	Клапан
716	МШ40	МШ40.033	Поршень
717	МШ40	МШ40.034	Пружина
718	МШ40	МШ40.035	Втулка
719	МШ40	МШ40.036	Стержень
720	МШ40	МШ40.038	Крышка

721	МШ40	МШ40.039	Пробка
722	МШ40	МШ40.051	Прокладка
723	МШ40	МШ40.056	Прокладка
724	МШ40	МШ40.110	Планка (сборка)
725	МШ40	МШ40.160	Крышка (сборка)
726	МШ120	МШ120.011	Шестерня ведущая
727	МШ120	МШ120.012	Шестерня ведомая
728	МШ120	МШ120.014	Поводок
729	Д100	Д100.03.001	Диск ведущий
730	Д100	Д100.03.002	Диск ведомый
731	Д100	Д100.03.003-1	Кольцо
732	Д100	Д100.06.003-2	Шпindelь
733	Д100	Д100.06.017	Прокладка
734	Д100	Д100.06.018-1	Шайба замковая
735	Д100	Д100.06.102сб-1	Шпindelь
736	Д100	Д100.11.001-1-А	Корпус
737	Д100	2Д100.11.001-1	Головка задняя(сборка)
738	Д100	2Д100.11.002	Станина
739	Д100	2Д100.11.003-3	Колесо рабочее
740	Д100	2Д100.11.004-4	Вал
741	Д100	Д100.11.005	Шестерня
742	Д100	2Д100.11.006-А	Головка всасывающая
743	Д100	2Д100.11.007-Б	Головка задняя
744	Д100	9Д100.11.008-3	Втулка
745	Д100	Д100.11.010	Втулка распорная
746	Д100	2Д100.11.010-3	Втулка
747	Д100	9Д100.11.011-2	Корпус
748	Д100	9Д100.11.012-5	Колесо рабочее
749	Д100	9Д100.11.013-2	Вал
750	Д100	2Д100.11.014	Втулка отражательная
751	Д100	9Д100.11.014-1	Головка всасывающая
752	Д100	Д100.11.015	Кольцо уплотнительное
753	Д100	Д100.11.016-4	Втулка
754	Д100	Д100.11.017-1	Планка стопорная
755	Д100	Д100.11.018	Кольцо
756	Д100	2Д100.11.018-2	Шпонка
757	Д100	2Д100.11.020	Кольцо уплотнительное
758	Д100	Д100.11.021	Шпонка
759	Д100	9Д100.11.021-2	Гайка глухая
760	Д100	Д100.11.025	Прокладка
761	Д100	Д100.11.026	Прокладка
762	Д100	9Д100.11.027	Прокладка
763	Д100	2Д100.11.037	Шайба
764	Д100	2Д100.11.040	Заглушка
765	Д100	9Д100.11.040-1	Пробка
766	Д100	2Д100.11.044	Гайка
767	Д100	9Д100.11.046	Кольцо уплотнительное
768	Д100	9Д100.11.050	Нажимная сальниковая втулка(сборка)
769	Д100	9Д100.11.051-1	Половина нажимной сальниковой втулки
770	Д100	2Д100.11.068	Шайба стопорная
771	Д100	9Д100.12.001	Корпус
772	Д100	9Д100.12.002-1	Крышка

773	Д100	9Д100.12.006-1	Шестерня ведущая
774	Д100	9Д100.12.007	Шестерня ведомая
775	Д100	Д100.12.009-5	Поводок зубчатый
776	Д100	Д100.12.011	Клапан редукционный
777	Д100	Д100.12.012-2	Пружина
778	Д100	Д100.12.053	Пружина
779	Д100	Д100.12.074	Гайка
780	Д100	Д100.39.004	Червяк
781	Д100	2Д100М.43.065сб	Сервомотор пневматический

№/№	Наименование	Обозначение
Дизеля		
1	Дизель - генератор	1-ПДГ4Д
2	Дизель - генератор	1-ПДГ4А
3	Дизель по ТУ24.06.837-88	1-ПД4Д
4	Дизель по ТУ24.06.837-88	1-ПД4А
5	Дизель по ТУ24.06.837-88	1-ПД4А
6	Ремонтный тепловозный ди	1-ПД4А рем
Узлы		
1	Валоповоротный механизм	2Д100.39сб-1
2	Механизм валоповоротный	5Д49.39спч-2
3	Механизм валоповоротный	6Д49.39спч-2
4	Кран индикаторный	6Д49.87спч
5	Индикаторный кран	2Д100.06сб
6	Кран индикаторный (сборк	ПД1.56
7	Эластичная муфта соедине	Д100.03.1сб
8	Насос масляный (сборка)	МШ5
9	Насос масляный (сборка)	МШ40
10	Насос масляный (сборка)	МШ120
11	Насос масляный (сборка)	9Д100.12-1
12	Насос водяной (сборка)	2Д100.11-4М
13	Насос водяной (сборка)	9Д100.11-2М
14	Насос водяной	Д49.123спч
15	Насос маслопрокачивающ	12Н.00.000спч-02
16	Поршень	1-5Д49.22.1спч
17	Поршень	2-5Д49.22.1спч
18	Поршень (сборка)	17ПДГ.22.1-2
Ротора		
1	Ротор (сборка)	4ТК.04.000спч-01
2	Ротор (сборка)	4ТК.04.000спч-02
3	Ротор (сборка)	4ТК.04.000спч-03
4	Ротор (сборка)	4ТК.04.000спч-04
5	Ротор (сборка)	1802.06.200
6	Ротор (сборка)	1803.06.200-Б
7	Ротор (сборка)	1819.06.300
8	Ротор (сборка)	1821.06.400
9	Ротор (сборка)	1821.06.500
10	Ротор (сборка)	2301.06.000
11	Ротор (сборка)	2301.06.000-05
12	Ротор (сборка) (на ТК23С-	2301.06.000-12
13	Ротор (сборка)	1206.06.000-0

14	Ротор (сборка)	2326.06.200
15	Ротор (сборка) (на ТК 2340)	2326.06.200-03
16	Ротор (сборка)	2344.06.000
17	Ротор (сборка)	3026.06.000
18	Ротор (сборка) (на ТК30Н-	3026.06.100
19	Ротор (сборка) (на ТК 30Н-	3026.06.100-02
20	Ротор (сборка)	1311.06.000-3
21	Ротор (сборка)	1317.06.000-4
22	Ротор (сборка)	1328.06.000-3
23	Ротор (сборка)	3404.06.000
24	Ротор (сборка)	3415.06.300-01
25	Ротор (сборка)	3502.06.000